ификации и артикул изделия

		АРТИКУЛ
БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ	COMFORT 4 COMFORT 5	004-00 005-00
СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	COMFORT 4 COMFORT 5	004-01 005-01
ТЯГОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ШНУР)	COMFORT 4 COMFORT 5	004-02 005-02
2 СКОРОСТИ	COMFORT 4 COMFORT 5	004-03 005-03
ШАРИКОПОДШИПНИКИ	COMFORT 4 COMFORT 5	004-04 005-04
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАЙМЕР	COMFORT 4 COMFORT 5	004-05 005-05
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	COMFORT 4 COMFORT 5	004-06 005-06

лено ООО «ЭРА»,
Россия, Рязань,
ночкова, д.5, корп 24.
акс: (4912) 44-24-44,
24-16-00, 24-16-01.
Office@ecovent.ru

era-vent.ru

Комплект поставки

- Вентилятор в сборе
- Паспорт и инструкция по эксплуатации
- Коробка упаковочная

Техническое обслуживание

- отключить вентилятор от сети
- демонтировать вентилятор, отсоединив его от воздуховодов и сняв с места установки
- в случае сильного загрязнения снять крыльчатку вентилятора
- протереть все детали из пластмассы мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе.

ВНИМАНИЕ!
Не допускается попадание моющего раствора на электродвигатель!

- протереть все поверхности насухо
- собрать вентилятор и установить на место

Правила хранения

Хранить вентилятор необходимо только в упаковке предприятия изготовителя в вентилируемом помещении при температуре от -5°С до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80% (при Т=25°С).

Гарантии изготовителя

Вентиляторы произведены компанией «ЭРА» в соответствии с ТУ 3468-011- 44911369-2006, действующими нормами и стандартами.

Производитель гарантирует нормальную работу вентилятора в течение 2 лет со дня продажи в розничной торговой сети при условии выполнения правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и других требований настоящей инструкции.

При отсутствии отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.

В случае появления нарушений в работе вентилятора по вине изготовителя в течение гарантийного срока, потребитель имеет право на замену вентилятора на предприятии-изготовителе при условии совпадения серийных номеров на изделии и в паспорте.

Замена производится по адресу: 390023 Россия, г. Рязань, проезд Яблочкова, д.5, корп.24 Тел./факс: (4912)241-600, 241-601 E-mail: Office@ecovent.ru http: www.era-vent.ru

Свидетельство о приемке

Вентилятор признан годным к эксплуатации

Тип COMFORT 4 Серийный №

Дата изготовления 23.04.2008

Отметка ОТК ОТК 1

Продан

Наименование предприятия торговли, штамп магазина

Дата продажи

Электро-вентиляторы осевые накладные бытовые

COMFORT

017 2654



Паспорт

Инструкция по эксплуатации

ЭРА®

Назначение

Электровентиляторы осевые накладные бытовые типа COMFORT предназначены для применения в помещениях жилых и общественных зданий, а также во вспомогательных зданиях промышленных предприятий.

Вентиляторы типа COMFORT могут использоваться для приточной вентиляции и подсоединяются непосредственно к вентиляционным каналам (воздуховодам).

Технические характеристики

Вентиляторы типа COMFORT выпускаются двух типоразмеров в зависимости от установочного диаметра корпуса.

Условное обозначение вентиляторов:
COMFORT4 - для каналов диаметром 100мм
COMFORT5 - для каналов диаметром 120мм



Рисунок 1

Общий вид вентиляторов, основные габаритные и присоединительные размеры и технические

Таблица 1

Тип	Размеры, мм				
	A	B	C	D	E
COMFORT4	168	162	58	100	21
COMFORT5	168	162	58	120	21

Таблица 2

Тип	COMFORT4	COMFORT5
Макс. поток воздуха [m³/h]	70	130
Макс. давление воздуха [Pa]	31	36
Уровень шума[дБ]	35	36
Масса [кг]	0,45	0,45

Для всех вентиляторов типа COMFORT:
Напряжение/Частота (V/Hz) - 220/50;
Класс защиты двигателя(IP) - X4;
Макс. температура работы(°С) - 40;
Безотказная наработка (час) - 10000

Требования безопасности

По типу защиты от поражения электрическим током вентиляторы относятся к приборам класса II по ГОСТ Р52084-2003.

Вид климатического исполнения вентиляторов УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

Внимание!

Подключение вентиляторов производится специалистами - электриками, имеющими специальный допуск к выполняемым работам.

Запрещается эксплуатация вентиляторов за пределами, указанного температурного

Установка и подготовка к работе



Рисунок 2

ВНИМАНИЕ!
Все работы по монтажу и подключению вентиляторов проводить только при снятом напряжении сети.

Вентиляторы COMFORT монтируются как с вентиляционными воздуховодами, так и самостоятельно. Крепление вентиляторов возможно к потолку, стенам и к любым видам перекрытий и перегородок.

Установка вентилятора показана на Рис 2.

- установить вентилятор фланцем в подготовленное отверстие
- пристыковать фланец вентилятора к воздуховоду (при наличии последнего)
- закрепить корпус вентилятора на плоскости
- совместить фиксаторы на панели с пазами в корпусе и закрепить путем легкого давления на панель.

Подключение вентилятора к сети

Подключение вентилятора к сети показано на Рис 3. и Рис.4

- снять декоративную панель
- провести провод через отверстие 1 в корпусе вентилятора
- снять изоляцию проводов на длине 7-8мм
- вставить провода в клемник 2, зажать их винтами
- закрепить провода при помощи направляющих 3
- установить декоративную панель на место

Примечание:

Питающий кабель с вилкой и выключатель в базовый комплект поставки не входят



Рисунок 3



Рисунок 4