

Изготовитель: ПТГ “Центр Сантехники” Россия, г. Подольск, Домодедовское ш., д.1
Смеситель настенный ЦС- СМ 294,ЦС-СМ 293,ЦС-СМ 293 душ,ЦС-СМ 293/1.

Модель с цельнолитым корпусом ЦС-СМ294-1,293-1,душ ЦС СМ 293-1/1

1. Узел излива - 1 шт.

2. Кольцо рез. - 1 шт.

3. Кольцо пластик - 1 шт.

4. Гайка - 1 шт.

5. Патрубок - 2 шт.

6. Шайба облицовочная - 2 шт.

7. Гайка - 2 шт.

8. Прокладка - 2 шт.

9. Узел корпуса - 1 шт.

10. Головка вентиляная - 2 шт.

11. Маховик ручка - 2 шт.

12. Винт M5x8 - 2 шт.

13. Вставка - указатель - 2 шт.
- Для ЦС СМ 293 Душ

14. Гибкий душ, шланг - 1 шт.


15. Настенный держатель - 1 шт.

17. Лейка душ. - 1 шт.

18,19. Прокладка - 1 шт.
- Для ЦС-СМ 293/1 стационар

20. Труба душевая стационарная в сборе с душевой сеткой - 1шт.

21. Упаковка - 1шт.
22. Паспорт - 1шт.



Модель с цельнолитым корпусом ЦС-СМ294-1,293-1,душ ЦС СМ 293-1/1

См-МДРВ-15 ГОСТ 25809-96,ГОСТ 19681-94,ТУ 4951-001.52710068-2007

Примечания:
Изделие может комплектоваться маховиками, внешний вид которых на рисунке не показан. Различными душевыми шлангами и лейками, стойками-держателями, изливными с аэратором, вентиляными головками различных типов, в соответствии с каталогом производителя. Производитель оставляет за собой право технического и декоративного изменения конструкции и внешнего вида изделия, с сохранением функционального предназначения изделия.

Технические характеристики:

- Смеситель для ванны и умывальника по параметру герметичности относится ко второй группе
 - Рабочее давление не более 0,63 МПа.
 - Температура воды от +5 до +75 гр.С.
 - Межцентровое расстояние штуверов 150±2 (мм).
 - Механизмы смесителя – Латунные (изготовлены токарным методом из прутка)
 - Вентильные головки М 18/1 - Возвратно-поступательная с торцевой резиновой прокладкой
 - Вентильные головки М 18/1 – с керамическими затворами
 - Ручки, маховики (посадка «квадрат» 7*7±0,3 мм) - пластиковые, металлизированные и металлические
 - Отделка наружных поверхностей - механическая полировка - защитно-декоративное покрытие - гальваническое (никель-хром)
- 1. НАЗНАЧЕНИЕ:**
Изделие предназначено для смешивания, пуска, остановки и регулирования количества и температуры вытекающей воды. Смеситель годен для эксплуатации в жилых домах, общественных и промышленных зданиях с централизованной или местной системой водоснабжения. Смеситель не предназначен для смешивания других жидкостей, кроме воды.
- 2. МОНТАЖ:**
-Монтаж и обслуживание должен производить слесарь-сантехник, дипломированный специалист.
2.1. Для ЦС СМ 293(294) - присоединить узел излива к узлу корпуса через ниппель, смонтив уплотнительное кольцо на изливе.
2.1.1. Для ЦС СМ 293/1 стационар - присоединить душевую стационарную трубу к корпусу через ниппель.
2.1.2. Для ЦС СМ 293 душ - установить крыштейн для лейки на высоте не более 800 мм от смесителя. Прикрутить шланг к корпусу смесителя, предварительно установив прокладку. Прикрутить к другому концу шланга душевую лейку.
2.2. Винтить патрубки эксцентрики (поз. 5) в вынозные концы трубопроводов в соответствии с межцентровым размером корпуса смесителя.
- 3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ:**
Повернуть маховика на 180° (поз.15) произвольным пуск, остановка и регулировка количества и температуры выходя струи.
Повернуть узла излива - направления потока воды. Аэратор придает струе мягкость путем дробления струи и насыщения ее воздухом.

- 2.3. Навинтить шайбы облицовочные на переходники эксцентрики
 - 2.4. Установить прокладку фибровые уплотнительные между корпусом смесителя и торцами переходников эксцентриковых. Произвести навинчивание гаек смесителя на переходники эксцентрикующие.
 - Соблюдайте соответствие подводных трубопроводов с холодной и горячей водой синим и красным указателем вентиляльных головок. При несоответствии следует поменять вставки указателей местами.
- застраховано ОсАО “Ингосстрах” Полис 431-035203/11**

Срок службы отдельных частей и узлов смесителя:
- Корпус - 15 лет. – Прокладки, уплотнения резиновые в среднем до 12 мес. (в зависимости от качества воды)
- Механизмы - 24 месяца Гарантия (для увеличения срока службы рекомендуется производить чистку и смазку узлов, дипломированным специалистом сервисной службы).

101000 Россия, МО, г.Подольск Домодедовское ш. дом 1 www.cs-trade.ru **Центр Сантехники**

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

Смеситель изготовлен по ГОСТ 25809-96, проверен гидравлическим испытанием и признан годным к эксплуатации.

Гарантийное свидетельство.

Гарантийный срок хранения со дня изготовления,18 мес. Гарантийный срок эксплуатации со дня продажи в розничной сети,24 мес. В течение Гарантийного срока производится обмен неисправного смесителя на смеситель аналогичной марки (модели, артикула) при условии:

- 1.Невозможности устранения неисправности силами потребителя (возможные неисправности и методы их устранения указаны в таблице 1.)
 - 2.Наличия у Потребителя следующих документов:
 - 2.1.платежных документов о приобретении товара (кассовый и товарный чек);
 - 2.2.заполненный данный Паспорт – Гарантийное свидетельство; наличия в данном паспорте штампа магазина, дата продажи.
 - 3.Соблюдения Покупателем условий монтажа и эксплуатации (см. Паспорт-инструкцию по монтажу и эксплуатации)
 - 4.Обеспечения защиты изделия от попадания инородных предметов.
 - 5.Обеспечения Покупателем полной комплектации изделия.
- (Комплекующие и комплект поставки указаны в паспорте смесителя)

Ограничения по гарантии

- Гарантия не распространяется на смесители неисправность которых, вызвана:
- 1.транспортными повреждениями, небрежным отношением, плохим уходом, не правильным использованием.
 2. не правильным монтажом, механическим повреждением, полученным в результате неправильной эксплуатации
 4. некавалифицированным ремонтом или установкой, в том числе не дипломированными специалистами.
- На регулировку, чистку и прочий уход за смесителем гарантия не распространяется.

Возможные неисправности и методы их устранения. Табл. 1

Неисправность	Устранение
После останковки воды, течь из излива продолжаетеся	Демонтировать вентиляную головку, предварительно сняв маховик. Проверить, состояние резиновых уплотнителей. Заменить их, если требуется.
Течь между корпусом смесителя и вентиляной головкой (из-под маховика)	Демонтировать вентиляную головку, предварительно сняв маховик и заменить резиновое кольцо . Если течь не устраняется заменить вентиляную головку
Течь по соединению излива с аэратором	Отвернуть аэратор и заменить уплотнительное кольцо.
Неполная или беспокойная струя воды	Отвернуть аэратор и промать внутреннюю сетку струей воды
Течь между корпусом смесителя и изливом	Демонтировать излив и заменить уплотнительное резиновое кольцо

вся продукция ПТГ “ ЦЕНТР САНТЕХНИКИ”
застрахована ОсАО “Ингосстрах” Полис 431-035203/11

Особые отметки:

Дата сборки и проверки:

“ ” 20 г.

ШТАМП ОТК

Центр Сантехники

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею. С условиями гарантийной поддержки ознакомлен:
ПОКУПАТЕЛЬ « » 20 г.

Дата продажи: « » 20 г.

Наименование и штамп Продавца:

Центр Сантехники