ВОЗДУХООТВОДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИЙ

С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ СБРОСОМ ВОЗДУХА

ICMA арт. 719

ПАСПОРТ



Продукция сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование

Воздухоотводчик автоматический поплавкового типа с горизонтальным сбросом воздуха.

1.2. Изготовитель

ICMA S.p.A.
Via Garavaglia, 4
20012 Cuggiono (MI) Italy


1.3. Назначение изделия

Автоматический воздухоотводчик предназначен для отведения воздушных скоплений из трубопроводов и воздухосборников внутренних систем теплоснабжения зданий (систем отопления, теплоснабжения вентиляционных установок, кондиционеров, коллекторов и др.).

2. Технические характеристики

2.1.Материалы

ЧАША:	ЛАТУНЬ марка UNI EN 1982-2000
КРЫШКА:	ЛАТУНЬ марка CW617W
ПОПЛАВОК:	ПОЛИЭТИЛЕН
ЗАГЛУШКА:	ПОЛИПРОПИЛЕН
ПРОКЛАДКА:	NBR 70
МЕХАНИЗМ:	ЛАТУНЬ
ПРУЖИНА:	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ПИСТОН:	СИЛИКОН / 50 SH КРАСНЫЙ




2.2. Рабочее давление

МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	10 бар
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ СБРОСА ВОЗДУХА	6 бар

2.3. Рабочая температура

МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	110 °C

2.4 Размеры



Код	Цвет	Размер	A	B	C	D	E
82719AC05	**Желтый**	**3/8”**	**3/8**	**62**	**8**	**55**	Шестигранник **22**
82719AD05	**Желтый**						
82719AC06	**Хромированный**	**½’**	**½**	**62**	**8**	**55**	Шестигранник **27**
82719AD06	**Хромированный**						

3. Монтаж
Автоматический воздухоотводчик устанавливается в вертикальном положении в верхней точке участка трубопровода. Перед установкой воздухоотводчика автоматического трубопроводная система должна быть промыта.
В режиме работы заглушка должна быть ослаблена. Не рекомендуется установка воздухоотводчика в местах с отрицательными температурами из-за риска обледенения.
Техническое обслуживание автоматического воздухоотводчика заключается в удалении из колбы и воздушных каналов накопившейся грязи. Техническое обслуживание рекомендуется проводить через каждые 12 месяцев эксплуатации.

4. Комплектность
В комплект поставки входит:
– воздухоотводчик
– упаковочная коробка;

5. Меры безопасности
Не опускается использование воздухоотводчика для давления и температуры среды, превышающие указанные в техническом условии. Категорически запрещается производить работы по устранению дефектов при наличии давления рабочей среды в трубопроводе.
Во-избежании несчастных случаев необходимо при монтаже и эксплуатации соблюдать общие требования безопасности по ГОСТ 12.2.063_81.
Воздухоотводчики должны использоваться строго по назначению в соответствии с указанием в технической документации. Во время эксплуатации следует производить периодические осмотры и технические освидетельствования в сроки, установленные правилами и нормами организации, эксплуатирующей трубопровод. К обслуживанию воздухоотводчиков допускается персонал, изучивший их устройство и правила техники безопасности.

6. Транспортировка и хранение
Транспортировка и хранение воздухоотводчиков осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 21345 _ 78, ГОСТ 12.2.063 _ 81.

7. Утилизация
Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ №96_ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", №89_ФЗ "Об отходах производства и потребления", №52_ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов.

8. Сертификация
Воздухоотводчик автоматический Icma арт. 719 сертифицирован ГОССТАНДАРТом России в системе сертификации ГОСТ Р. Имеется сертификат соответствия.