

Классификация и артикул изделия

Артикул	Базовая модель
COMFORT 4 004-00	COMFORT 5 005-00
COMFORT 4 004-01	COMFORT 5 005-01
COMFORT 4 004-02	COMFORT 5 005-02
COMFORT 4 004-03	COMFORT 5 005-03
COMFORT 4 004-04	COMFORT 5 005-04
COMFORT 4 004-05	COMFORT 5 005-05
COMFORT 4 004-06	COMFORT 5 005-06

ООО «ЭРА»,
Рязань,
ул. Митрофанова, д.5, корп.24.
Тел./факс: (4912) 44-24-44,
24-16-00, 24-16-01.
E-mail: Office@era-vent.ru

Назначение

Вентиляторы осевые накладные бытовые типа COMFORT предназначены для применения в помещениях жилых и общественных зданий, а также во вспомогательных зданиях промышленных предприятий.


Вентиляторы типа COMFORT могут использоваться для принудительной вентиляции и подсоединяются к воздуховодам.

Технические характеристики

Вентиляторы типа COMFORT выпускаются двух типоворазмеров в зависимости от установочного диаметра корпуса.

Обозначение вентиляторов:

COMFORT14 - для каналов диаметром 100мм
COMFORT15 - для каналов диаметром 120мм



Вид вентиляторов, основные габаритные и установочные размеры и технические характеристики

Комплект поставки

- Вентилятор в сборе
- Паспорт и инструкция по эксплуатации
- Коробка упаковочная

Техническое обслуживание

- отключить вентилятор от сети
- демонтировать вентилятор, отсоединив его от воздуховода и сняв с места установки
- в случае сильного загрязнения снять крыльчатку вентилятора
- протереть все детали из пластмассы мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе.

ВНИМАНИЕ!

- Не допускается попадание мощного раствора на электродвигатель!
- протереть все поверхности насухо
- собрать вентилятор и установить на место

Правила хранения

Хранить вентилятор необходимо только в упаковке предприятия изготовителя в вентилируемом помещении при температуре от -5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% (при T=25°C).

Гарантии изготовителя

Вентиляторы произведены компанией «ЭРА» в соответствии с ТУ 3468-011-44911369-2006, действующими нормами и стандартами.

Производитель гарантирует нормальную работу вентилятора в течение 2 лет со дня продажи в розничной торговой сети при условии выполнения правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и других требований настоящей инструкции.

При отсутствии отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.

В случае появления нарушений в работе вентилятора по вине изготовителя в течение гарантийного срока, потребитель имеет право на замену вентилятора на предпринят-изготовителе при условии совпадения серийных номеров на изделии и в паспорте.


Замена производится по адресу: 390023 Россия, г. Рязань, проезд Яблочкова, д.5, корп.24 Тел./факс: (4912)241-600, 241-601 E-mail: Office@era-vent.ru http: www.era-vent.ru

Свидетельство о приеме

Вентилятор признан годным к эксплуатации

Тип COMFORT 4 Серийный № 2507 2008
Дата изготовления 07.07.08
Отметка ОТК ОТК 1
Продан
Наименование предприятия торговли, штамп магазина
Дата продажи _____

Установка и подготовка к работе



ВНИМАНИЕ!

- Все работы по монтажу и подключению вентиляторов проводить только при снятом напряжении сети.

Вентиляторы COMFORT монтируются как с вентилирующими воздуховодами, так и самостоятельно. Крепление вентиляторов возможно к потолку, стенам и к любым видам перекрытий и перегородок.

Установка вентилятора показана на Рис.2.

- установить вентилятор фланцем в подготовленное отверстие
- прикрепить фланец вентилятора к воздуховоду (при наличии последнего)
- закрепить корпус вентилятора на плоскости
- совместить фиксаторы на панели с пазами в корпусе и закрепить путем легкого давления на панель.

Подключение вентилятора к сети

Подключение вентилятора к сети показано на Рис.3. и Рис.4

- снять декоративную панель
- провести провод через отверстие 1 в корпусе вентилятора
- снять изоляцию проводов на длине 7-8мм
- вставить провода в клемник 2, зажать их винтами
- закрепить провода при помощи направляющих 3
- установить декоративную панель на место

Примечание:

Питающий кабель с вилкой и выключатель в базовый комплект поставки не входят

