

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 3.2 При отгрузке кранов потребителю, каждое тарное место комплектуется паспортом объединенным с инструкцией по эксплуатации.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1. Во внутренней полости корпуса между фторопластовыми уплотнениями установлен шпоровый золотник и зажат гайкой, для обеспечения герметичности краев.

- 4.2. Положение золотника изменяется вращением рукоятки в диапазоне 90° .

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1 Для обеспечения безопасности запрещается применять рычаги удлиняющие рукоять крана.
- 5.2 При демонтаже крана с газопровода необходимо держать ключом свинчиваемый муфтовый конец.
- 5.3 Для исключения выгорания уплотнительных деталей, сварочные работы на газопроводе проводить с обеспечением мер, исключающих нагрев крана.

ран следует монтировать полностью в

- 6.2. Гарантийный срок эксплуатации (поставщика)
- 6.1. Завод-изготовитель гарантирует соответствие товара требованиям ТУ - 3712-001-263.2973.12-2007, при условии соблюдения потребителем требований технических условий при хранении, монтаже и эксплуатации товара.
- 6.2. Гарантийный срок эксплуатации товара - 12 месяцев, устанавливается со дня продажи через розничную торговую сеть, при отсутствии отметки торговой организации - с даты изготовления.
- 6.3. Срок службы товара, лет: неогр.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1 Транспортирование кранов производится любым видом транспорта в соответствии с правилами действующими на транспорте данного вида.

Кранение кранов осуществляется в закр

- 8.1. Сертификат RU C-RU.АД30.В.00285
8.2. Декларация ЕАЭС № RU Д-RU.НА99.В.00117/19

ОТМЕТКА ОТК _____ Месяц **08** 2021 Год _____

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 3.2 При отгрузке кранов потребителю, каждое тарное место комплектуется паспортом объединенным с инструкцией по эксплуатации.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1 Во внутренней полости корпуса между фторопластовыми уплотнениями установлен шаровой чехол и зажат гайкой для обеспечения герметичности крана.

- 4.2. Положение золотника изменяется вращением рукоятки в диапазоне 90° .

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1 Для обеспечения безопасности запрещается применять рычаги удлиняющие рукоятки крана.
- 5.2 При демонтаже крана с газопровода необходимо держать ключом сечениасый муфтовый конус.
- 5.3 Для исключения выгорания уплотнительных деталей, сварочные работы на газопроводе производить с обеспечением мер, исключающих нагрев крана.

Кран следует монтировать полностью и

- исключения попадания во внутреннюю полость крана загрязнений.
- 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)**
- 6.1. Завод-изготовитель гарантирует соответствие крана требованиям ТУ - 3712-01-2632/312-2007, при условии соблюдения потребителем требований технических условий при хранении, монтаже и эксплуатации крана.
- 6.2. Гарантийный срок эксплуатации крана - 12 месяцев устанавливается со дня продажи через розничную торговую сеть, при отсутствии отметки торговой организации - с даты изготовления.

Срок службы крана - 10 лет

- 7.1. Транспортирование кранов производится любым видом транспорта в соответствии с правилами действующими на транспорте данного вида.

Хранение кранов осуществляется в табл.

- 8.1. Сертификат RU C-RU.АД30.В.00285
8.2. Декларация ЕАЭС № RU.Д-RU.НА99.В.00117/19

ОТМЕТКА ОТК _____ Месяц _____ 08 2021 Год _____

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 3.1 Предприятие-изготовитель поставляет кран в собранном виде, в положении "закрыто".
- 3.2 При отгрузке кранов потребителю, каждое тарное место комплектуется паспортом, объединенным с инструкцией по эксплуатации.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1. Во внутренней полости корпуса между фторопластовыми уплотнениями установлен шаровой золотник и зажат гайкой, для обеспечения герметичности крана.

- 4.2. Положение золотника изменяется вращением рукоятки в диапазоне 90°.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1 Для обеспечения безопасности запрещается применять рычаги удлиняющие рукоятки крана.
- 5.2 При демонтаже крана с га опровода необходимо держать ключом свинчиваемый муфтовый конец.
- 5.3 Для исключения выгорания уплотнительных деталей, сварочные работы на га опровode производить с обеспечением мер, исключающих нагрев крана.

Кран следует монтировать полностью

- исключении попадания во внутреннюю полость крана загрязнений.
- 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)**
- 6.1. Завод-изготовитель гарантирует соответствие крана требованиям ТУ - 3712-001-26329312-2007, при условии соблюдения потребителем требований технических условий при хранении, монтаже и эксплуатации крана.
- 6.2. Гарантийный срок эксплуатации крана - 12 месяцев устанавливается со дня продажи через розничную торговую сеть, при отсутствии отметки торговой организации - с даты изготовления.

Срок службы крана - 10 лет

- 7.1. Транспортирование кранов производится любым видом транспорта в соответствии с правилами действующими в транспорте данного вида.

Хранение кранов осуществляется в ти

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
8.1. Сертификат RU C-RU.АД30.В.00285
8.2. Декларация ЕАЭС № 00117/1

ОТМЕТКА ОТК _____ Месяц _____ 08 2021