



000 ·  
EAD

EAD

| Основные размеры |          |          |           |          |
|------------------|----------|----------|-----------|----------|
| D                | K,<br>мм | H,<br>мм | H1,<br>мм | B,<br>мм |
| 1/2"             | 25       | 50       | 85        | 49       |



### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 3.1. Предприятие-изготовительставляет кран в собранном виде в положении "закрыто".
- 3.2. При отгрузке кранов потребителю, каждое тарное место комплектуется паспортом объединенным с инструкцией по эксплуатации.

#### 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1. Во внутренней полости корпуса между фторопластовыми уплотнениями установлен шаровой золотник и зажат гайкой, для обеспечения герметичности крана.

- 4.2. Положение золотника изменяется вращением рукоятки в диапазоне  $90^\circ$ .

### 5. МЕРЫ Б

- 5.1. Для обеспечения безопасности запрещается применять рычаги удлиняющие рукоять крана.
- 5.2. При демонтаже крана с газопровода необходимо держать ключом свинчиваемый муфтовый конец.
- 5.3. Для исключения выгорания уплотнительных деталей, сварочные работы на газопроводе проводить с обеспечением мер, исключающих нагрев крана.

ран следует монтировать полно-

- исключению попадания во внутреннюю полость крана загрязнений.
- 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)**
- 6.1. Завод-изготовитель гарантирует соответствие стнры требованиям ТУ - 3712-001-26329312-2007, при условии соблюдения потребителем требований технических условий при хранении, монтаже и эксплуатации крана.
- 6.2. Гарантийный срок эксплуатации крана - 12 месяцев устанавливается со дня продажи через розничную торговую сеть, при отсутствии отметки торговой организации - с даты изготовления.
- 6.3. Стнра не обслуживается, не ремонтируется.

3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1 Транспортирование кранов производится любым видом транспорта в соответствии с правилами действующими на транспорте данного вида.

Кранение кранов осуществляется в закры-

- 8.1. Сертификат RU C-RU.АД30.В.00285  
8.2. Декларация ЕАЭС № RU Д-RU.НА99.В.00117/19

ОТМЕТКА ОТК \_\_\_\_\_ Месяц **08** 2021 Год \_\_\_\_\_

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 3.1. Предприятие-готовитель поставляет кран в собранном виде в положении "закрыто".
- 3.2. При отгрузке кранов потребителю, каждое тарное место комплектуется паспортом объединенным с инструкцией по эксплуатации.

#### 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1. Во внутренней полости корпуса между фторопластовыми уплотнениями установлен шаровой золотник и жиклет гайкой для обеспечения герметичности крана.

- 4.2. Положение золотника изменяется вращением рукоятки в диапазоне  $90^\circ$ .

## 5. МЕРЫ

- 5.1. Для обеспечения безопасности запрещается применять рычаги удлиняющие рукоятки крана.
- 5.2. При демонтаже крана с газопровода необходимо держать ключом сжимаемый муфтовый конус.
- 5.3. Для исключения выгорания уплотнительных деталей, сварочные работы на газопроводе производить с обеспечением мер, исключающих нагрев крана.

Кран следует монтировать полно-

- исключения попадания во внутреннюю полость крана загрязнений.
- 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)**
- 6.1. Завод-изготовитель гарантирует соответствие крана требованиям ТУ - 3712-001-2632/9312-2007, при условии соблюдения потребителем требований технических условий при хранении, монтаже и эксплуатации крана.
- 6.2. Гарантийный срок эксплуатации крана - 12 месяцев устанавливается со дня продажи через розничную торговую сеть, при отсутствии отписки торговой организации - с даты изготовления.

Срок службы крана - 10 лет

- 7.1 Транспортирование кранов производится любым видом транспорта в соответствии с правилами действующими на транспорте данного вида.

Хранение кранов осуществляется в так

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ  
8.1. Сертификат RU C-RU.АД30.В.00285  
8.2. Декларация ЕАЭС № RU.D-RU.НA99.В.00117/19

ОТМЕТКА ОТК \_\_\_\_\_ Месяц 08 2021 Год \_\_\_\_\_

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 3.1 Предприятие-изготовитель поставвляет кран в собранном виде, положении "закрыто".
- 3.2 При отгрузке кранов потребителю, каждое тарное место комплектовывается паспортом объединенным с инструкцией по эксплуатации.

#### 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1. Во внутренней полости корпуса между фторопластовыми уплотнениями установлен шаровой золотник и зажат гайкой, для обеспечения герметичности крана.

- 4.2. Положение золотника изменяется вращением рукоятки в диапазоне 90°

## 5. МЕРЫ

- 5.1 Для обеспечения безопасности запрещается применять рычаги удлиняющие рукоять крана.
- 5.2 При демонтаже крана с га попровода необходимо держать ключом синхронизный муфтовый конец.
- 5.3 Для исключения выгорания упатнителных деталей, сварочные работы на га попровде производить с обеспечением мер, исключающих нагрев крана.

Кран следует монтировать под

- исключения попадания во внутреннюю полость крана загрязнений.
- 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)**
- 6.1. Завод-изготовитель гарантирует соответствие крана требованиям ТУ - 3712-001-26329312-2007, при условии соблюдения потребителем требований технических условий при хранении, монтаже и эксплуатации крана.
- 6.2. Гарантийный срок эксплуатации крана - 12 месяцев устанавливается со дня продажи через розничную торговую сеть, при отсутствии отметки торговой организации - с даты изготовления.

Срок службы крана - 10 лет

- 7.1. Транспортирование кранов производится любым видом транспорта в соответствии с правилами действующими

транспорте данного вида.

- 8.1. Сертификат RU C-RU.АД30.В.00285

8.2. Декларация ЕАЭС № RU.Д. RU. HA99. В 00117/19