


GEBRAUCHS- UND MONTAGEANLEITUNG
OPERATING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS
NOTICE D'UTILISATION ET DE MONTAGE
GEBRUIKS- EN MONTAGEAANWIJZING
INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU
NÁVOD K POUŽITÍ A K MONTÁŽI
KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

GESCHLOSSENER (DRUCKFESTER) WARMWASSERSPEICHER | CLOSED (PRESSURIZED) WATER STORAGE HEATER | BALLON D'EAU CHAUDE FERMÉ (À ÉCOULEMENT LIBRE) | GESLOTEN (DRUKBESTENDIGE) WARMWATERBOILER | POJEMNOŚCIOWE, CIŚNIENIOWE OGRZEWACZE WODY | TLAKOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY | ZÁRT (NYOMÁSOS) MELEGVÍZTÁROLÓ | ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ НАПОРНЫЙ

» SH 10 SL | SH 10 SLi comfort
» SH 15 SL | SH 15 SLi comfort



STIEBEL ELTRON

Technik zum Wohlfühlen

Inhaltsverzeichnis

1. Gebrauchsanleitung	4
1.1 Gerätebeschreibung	4
1.2 Das Wichtigste in Kürze	4
1.3 Bedienung	4
1.10 Wichtige Hinweise	4
1.5 Pflege und Wartung	4
1.6 Was tun wenn ... ?	4
1.7 Sonderzubehör	4
2. Montageanleitung	5
2.1 Geräteaufbau	5
2.2 Gerätebeschreibung	5
2.3 Technische Daten	5
2.4 Vorschriften und Bestimmungen	5
2.5 Wichtige Hinweise	5
2.6 Montageort	5
2.7 Gerätemontage	5
2.8 Erstinbetriebnahme	5
2.9 Servicehinweise	5
3. Störungsbeseitigung	7
4. Umwelt und Recycling	7
5. Kundendienst und Garantie	8

List of contents

1. Operating Instructions	10
1.1 Description of Unit	10
1.2 The most important points in brief	10
1.3 Operation	10
1.4 Important Note	10
1.5 Care and Maintenance	10
1.6 What to do if...	10
1.7 Sonderzubehör	10
2. Installation Instructions	11
2.1 Unit Type	11
2.2 Description of Unit	11
2.3 Technical Data	11
2.4 Regulations and Conditions	11
2.5 Important Notes	11
2.6 Installation Site	11
2.7 Unit Installation	11
2.8 Initial Use	11
2.9 Service Notes	11
3. Defect Rectification	13
4. Environment and recycling	13
5. Guarantee	13

Sommaire

1. Instructions d'utilisation à l'usage	14
1.1 Description de l'appareil	14
1.2 Sommaire des informations essentielles	14
1.3 Utilisation	14
1.4 Observations importantes	14
1.5 Entretien et maintenance	14
1.6 Que faire si ... ?	14
1.7 Accessoires spécifiques	14
2. Instructions de montage	15
2.1 Composants de l'appareil	15
2.2 Description de l'appareil	15
2.3 Caractéristiques techniques	15
2.4 Normes et réglementations	15
2.5 Remarque importante	15
2.6 Lieu de montage	15
2.7 Montage de l'appareil	15
2.8 Première mise en service	15
2.9 Instructions de maintenance	15
3. Dépannage	17
4. Environment et recyclage	17
5. Garantie	17

Inhoudsopgave

1. Gebruiksaanwijzing	18
1.1 Beschrijving van het toestel	18
1.2 In kort bestek	18
1.3 Bediening	18
1.4 Belangrijke instructies	18
1.5 Reiniging en onderhoud	18
1.6 Wat te doen, indien ... ?	18
1.7 Speciale accessoires	18
2. Montageaanwijzing	19
2.1 Opbouw van het toestel	19
2.2 Beschrijving van het toestel	19
2.3 Technische gegevens	19
2.4 Voorschriften en bepalingen	19
2.5 Belangrijke instructies	19
2.6 Plaats van montage	19
2.7 Montage van het toestel	19
2.8 Eerste inbedrijfsname	19
2.9 Service-instructies	19
3. Verhelpen van storingen	21
4. Milieu en recycling	21
5. Garantie	21

Spis treści

1. Instrukcja obsługi	22
1.1 Opis urządzenia	22
1.2 Ważne wskazówki w skrócie	22
1.3 Obsługa	22
1.4 Ważna wskazówka	22
1.5 Konserwacja i czyszczenie	22
1.6 Co robić, gdy ...?	22
1.7 Osprzęt dodatkowy	22
2. Instrukcja montażu	23
2.1 Budowa urządzenia	23
2.2 Opis urządzenia	23
2.3 Dane techniczne	23
2.4 Przepisy i zalecenia	23
2.5 Ważne wskazówki	23
2.6 Miejsce montażu urządzenia	23
2.7 Montaż urządzenia	23
2.8 Pierwsze uruchomienie	23
2.9 Wskazówki serwisowe	24
3. Usuwanie usterek	25
4. Środowisko naturalne i recykling	25
5. Gwarancja	25

Obsah

1. Návod k použití	26
1.1 Popis přístroje	26
1.2 Nejdůležitější informace ve zkratce	26
1.3 Obsluha	26
1.4 Důležité pokyny	26
1.5 Ošetřování a údržba	26
1.6 Co dělat, když ... ?	26
1.7 Zvláštní příslušenství	26
2. Instrukce k montáži	27
2.1 Konstrukce přístroje	27
2.2 Popis přístroje	27
2.3 Technická data	27
2.4 Předpisy a ustanovení	27
2.5 Důležité pokyny	27
2.6 Montážní místo	27
2.7 Montáž přístroje	27
2.8 První uvedení do provozu	27
2.9 Pokyny pro servis	27
3. Odstraňování závad	29
4. Ekologie a recyklace	29
5. Záruční podmínky	29


Tartalomjegyzék

1. Kezelési utasítás	30
1.1 Készülék leírása	30
1.2 A legfontosabbak röviden	30
1.3 Kezelés	30
1.4 Fontos utasítások	30
1.5 Tisztítás és karbantartás	30
1.6 Mit tegyenek, ha...	30
1.7 Zvláštní příslušenství	30
2. Szerelési utasítás	31
2.1 A készülék felépítése	31
2.2 A készülék leírása	31
2.3 Műszaki adatok	31
2.4 Előírások és meghatározások	31
2.5 Fontos figyelmeztetések	31
2.6 A felszerelés helye	31
2.7 A készülék felszerelése	31
2.8 Első üzembe helyezés	31
2.9 Szervizelőírások	31
3. Hibaelhárítás	33
4. Környezet és újrahasznosítás	33
5. Garancia	33

Содержание


1. Инструкция по эксплуатации	34
1.1 Описание прибора	34
1.2 Коротко о самом важном	34
1.3 Управление	34
1.4 Важные указания	34
1.5 Уход и техническое обслуживание	34
1.6 Что делать, если ...?	34
1.7 Специальные принадлежности	34
2. Инструкция по монтажу	35
2.1 Конструкция прибора	35
2.2 Описание прибора	35
2.3 Технические характеристики	35
2.4 Предписания и определения	35
2.5 Важные указания	35
2.6 Место монтажа	35
2.7 Монтаж прибора	35
2.8 Первый ввод в эксплуатацию	35
2.9 Указания по сервисному обслуживанию	36
3. Устранение неисправностей	37
4. Окружающая среда и вторсырьё	37
5. Гарантия	37

A



Typ	SH 10 SL SH 10 SLi	SH 15 SL SH 15 SLi
a	275 mm	295 mm
b	295 mm	316 mm
d	200 mm	200 mm
e	387 mm	495 mm
h	503 mm	601 mm
i	116 mm	106 mm


B



C




D




E

	L 1	L 2
SH 10 SL SH 10 SLi	160 mm	250 mm
SH 15 SL SH 15 SLi - 2,0 kW	200 mm	310 mm
SH 15 SL SH 15 SLi - 3,3 kW	200 mm	320 mm

F



G






1. Инструкция по эксплуатации для пользователя и специалиста

1.1 Описание прибора

- Напорный (стойкий к давлению) накопительный водонагреватель поддерживает температуру воды на определенном уровне. Температура воды регулируется бесступенчато в диапазоне от 35 °C до 82 °C.
- Разрешается устанавливать только напорную арматуру в сочетании с предохранительной группой KV 307 / KV 40.

1.2 Коротко о самом важном

- Настройка желаемой температуры горячей воды на выходе производится с помощью регулятора выбора температуры (1).
- Прибор нагревает воду, если горит индикация (2).



C26_02_06_0095

1.3 Управление

Положение выбора температуры

°C = холод. В этом положении прибор защищен от замерзания. Однако защита не распространяется на арматуру и подводящие водопроводные трубы.

Есо = рекомендуемое положение для экономии электроэнергии (температура воды - около 60 °C), малое образование известкового налета.


82 = макс. настраиваемая температура.

Указание:

По Вашему желанию специалист может произвести на приборе ограничение температуры (см. «2.8 Первый ввод в эксплуатацию») таким образом, чтобы температура настраивалась бесступенчато до значения ограничения.

Время нагрева:


Если все содержимое водонагревателя оказывается израсходованным, время нагрева определяется в соответствии со следующей диаграммой.



Пример SH 10 SL | SH 10 SLi:
Положение выбора температуры **65 °C**
Время нагрева **около 18 мин.**

Объем смешиваемой воды:

Объем смешанной воды температурой **40 °C** зависит от установленной температуры нагрева.



Пример SH 10 SL | SH 10 SLi:

Положение выбора температуры **65 °C**
Подвод холодной воды **15 °C**
Объем смешанной воды **около 20 л.**

1.4 Важные указания



- Водонагреватель находится под давлением водопровода.

- Во время нагрева вода капает из предохранительной группы.

Если вода капает из предохранительной группы по окончании нагрева, то необходимо отключить аппарат от источника тока, сбросить давление и позвать специалиста.

- Устройство продувания предохранительной группы не должно быть закрытым.

- Опасность ожога. При установке регулятора больше чем 45 °C может сначала вытекать вода более высоких температур.

- Если с прибором будут обращаться дети или лица с ограниченными физическими, чувствительными или умственными способностями, то необходимо обеспечить то, чтобы это осуществлялось только под контролем или после соответствующего инструктажа со стороны лица, отвечающего за их безопасность.

Необходимо присматривать за детьми, чтобы убедиться, что они не играют с прибором - Опасность ошпаривания!

- Если этого избежать невозможно, мы рекомендуем настраиваемое специалистом ограничение температуры.

Накипь может засорить слив и создать таким образом давление в приборе.

Признаками образования накипи являются шумы кипения и уменьшение количества подаваемой воды. В таком случае пригласите специалиста для удаления накипи из прибора и арматуры.

Снятие регулятора выбора температуры допускается только специалистом!

Следует учитывать всю информацию, содержащуюся в данной инструкции по монтажу и эксплуатации. Мы даем важные указания по безопасности, управлению и техническому обслуживанию прибора.

1.5 Уход и техническое обслуживание

Для ухода за корпусом достаточно увлажненной ткани. Не применяйте абразивные чистящие средства и растворители!



Работы по техническому уходу разрешается выполнять только специалисту.

1.6 Что делать, если ...?

... не поступает горячая вода:

Проверить настройку регулятора выбора температуры, штекер или предохранитель.

... в нагревателе слышны шумы закипающей воды:

пригласить специалиста для удаления накипи из прибора и арматуры.

... см. также «3. Устранение неисправностей пользователем и специалистом».

Если для устранения возникшей проблемы Вы привлекаете специалиста, сообщите ему для лучшей и быстрой помощи следующие данные с типовой таблички прибора (8):



C26_02_06_0054

1.7 Специальные принадлежности

Номера артикулов принадлежностей Stiebel Eltron:

- предохранительной группой
 - KV 307 (0,7 MPa) 00 07 57
 - KV 40 (0,6 MPa) 00 08 28
- Установочный комплект «Электрическое фиксированное соединение»
 - Набор 22 32 19



2. Инструкция по монтажу для специалиста

Установку и электрическое подключение должен осуществлять специалист при соблюдении данной инструкции по монтажу.

2.1 Конструкция прибора А

- 1 Регулятор выбора температуры
- 2 Сигнальная лампа
- 3 Подвод холодной воды (синий)
- 4 Подвод горячей воды (красный)
- 5 Электрическая проводка
- 6 Подвесная планка
- 7 Электронагревательный фланец с защитной трубой для регулятора и ограничителя температуры
- 8 Типовая табличка прибора

2.2 Описание прибора

- Напорный (стойкий к давлению) накопительный водонагреватель для монтажа над раковиной или столом предназначен для снабжения одной или нескольких точек забора с целью подогрева холодной воды в соответствии с EN 806.
- Разрешается только работа с напорной арматурой в сочетании с предохранительной группой KV 307 / KV 40.

2.3 Технические характеристики

Актуальные данные на идентификационной табличке прибора.

Тип	SH 10 SL SH 10 SLi	SH 15 SL SH 15 SLi	SH 15 SL SH 15 SLi
Номиналь- ный объем	10 л.	15 л.	15 л.
Конструкция	закрытая		
Доп. рабочее избыточное давление	0,7 МПа		
Испытатель- ное давление	1,4 МПа (исходная емкость)		
Вес	7,6 кг	10,5 кг	10,8 кг
Мощность нагрева	2 кВт	2 кВт	3,3 кВт
Напряжение	230 В		
Макс. проток	5 л/мин.	12 л/мин.	
Класс защиты по EN 60529	IP 24 D		
Соедини- тельный провод со штекером	Около 650 мм.		
Диапазон настройки температуры	Около 35 °С – 82 °С (бесступенчатая настрой- ка)		

Таблица 1

2.4 Предписания и определения

- Безупречная и безопасная работа прибора обеспечивается только при использовании оригинальных, предназначенных именно для данного прибора, принадлежностей и запчастей.
- Электрическое подключение – Штепсельное подключение: Необходима розетка с защитным контактом, к ней должен быть свободный

доступ после монтажа аппарата.

При использовании вилок и розеток, специфичных для конкретной страны применения, они должны иметь защитный контакт и отвечать соответствующим стандартам страны применения.

– Жесткое подключение:

Если аппарат должен подключаться непосредственно к сети переменного тока (розетка для подключения аппарата), то он должен быть отделен от сети изоляционным промежуточком не менее 3 мм по всем полюсам.

SH 10 SL | SH 10 SLi:

Установка с прямой (фиксировано проложенной) электрической проводкой не допускается.

SH 15 SL | SH 15 SLi:

Установка с фиксировано проложенной соединительной проводкой возможна только совместно с установочным комплектом «Электрическое фиксированное соединение» (Stiebel Eltron № заказа 22 32 19).

Только с этим установочным комплектом обеспечивается соблюдение класса защиты IP 24 D.

- Соблюдайте предписания местного энергоснабжающего и ответственного водоснабжающего предприятия.

2.5 Важные указания



Из-за случайной перемены подводов воды на приборе накопительный водонагреватель становится неработоспособным.

- Не должно превышаться рабочее избыточное давление 0,7 МПа.
- В подводе холодной воды установить предохранительную группу KV 307 **H** до 0,56 МПа в месте присоединения аппарата. Предохранительную группу KV 40 **I** (с редуктором) можно использовать до 1 МПа; настройка макс. 0,48 МПа в месте присоединения аппарата. Продувочный трубопровод предохранительной группы должен быть проложен под уклоном. Требуется регулярное техобслуживание и приведение в действие предохранительного устройства (см. инструкцию для предохранительной группы).

2.6 Место монтажа B

Монтировать подогреватель в отапливаемом помещении, вертикально, подводами для воды вниз. Вблизи точки, в которой чаще всего производится забор воды.

2.7 Монтаж прибора B

- Смонтировать подвесную планку, определив, с помощью прилагаемого монтажного шаблона ее положение и расположение отверстий для крепления планки к стене. Выбрать крепежный материал в соответствии с крепостью стены. Остатки соединительной проводки можно сложить в имеющееся место для хранения проводов.

- Подвесить прибор.
- Места выхода водопровода смонтировать через резиновую прокладку с местами подвода воды на водонагревателе:
Справа синий = подвод холодной воды (3)
Слева красный = подвод горячей воды (4).
- Настройте на дросселе предохранительной группы KV 307 / KV 40 расход макс. 10 л/мин для SH 10 SL(i) или 12 л/мин для SH 15 SL(i).
- Трубопровод горячей воды снабдить теплоизоляцией при скрытой прокладке.
- Материал трубопроводов:
Холодная вода: Горячая вода:
медная труба медная труба
стальная труба медная труба
Примечание по полимерным системам трубопроводов: Водонагреватели могут быть настроены на рабочую температуру до 82 °C. Максимальную температуру можно ограничить до 65 °C. В случае неполадки могут возникать температуры до 105 °C. Используемая полимерная система трубопроводов должна быть рассчитана на такие условия.

2.8 Первый ввод в эксплуатацию

(должен производиться только специалистом!)

- I. Открыть вентиль горячей воды на арматуре или установить смеситель с одной ручкой в положение (горячая вода), пока вода не начнет поступать без пузырьков воздуха.
- II. Проверьте защитный клапан. При продувании должна выходить полная струя воды.
- III. Вставить сетевой штекер и выбрать температуру.



Опасность работы всухую! При перепутывании последовательности срабатывает ограничитель температуры. В этом случае необходимо заменить регулятор и восстановить рабочее состояние ограничителя, нажав кнопку возврата в исходное положение.

IV. Ограничение выбора температуры F:

Желаемая максимальная температура настраивается с помощью ограничительного кольца. Для этого необходимо снять ручку регулятора температуры и ограничительное кольцо. Ограничительное кольцо вмонтировать в желаемую макс. настройку и установить ручку регулятора температуры на её рабочее место.

- V. Снять защитную фольгу с панели управления.

Указание:

При первом процессе нагрева вода, расширяющаяся при нагревании, может капать из выходного отверстия арматуры.

Передача прибора:

Объяснить пользователю функционирование прибора и ознакомить с его использованием. Указать на возможные опасности (ожог). Передать данную инструкцию по эксплуатации.

2.9 Указания по сервисному обслуживанию



При проведении всех работ прибор отключать от электросети и снимать со стены.

• Открыть прибор **G**

- Снять ручку регулятора температуры и кольцо ограничителя температуры. Выкрутить винты.
- Фиксирующие болты опустить.
- Крышку корпуса откинуть назад и снять.
- Открыть натяжную ленту (защиту от наклона).

• Замена электрической соединительной проводки:

При замене соединительной проводки ее следует менять на запасную часть заменить

2 кВт: № заказа 02 06 71, или альтернативно с проводкой H05W-F3x1,0

3,3 кВт: № заказа 02 39 71, или альтернативно с проводкой H05W-F3x1,5.

Соединительную проводку проложить в направляющую **G** (5)!

Схема подключения **D**

• Расположение датчика регулятора / ограничителя в защитной трубе:

При замене или демонтаже регулятора / ограничителя температуры вставить датчики в защитную трубу.

• Слив воды из прибора:

Удалять воду из прибора следует через соединительный патрубок.


• Удаление накипи:

Демонтировать нагревательный фланец, удалить грубую накипь путем осторожного похлопывания, нагревательные элементы до фланцевой пластины погрузить в средство для удаления накипи.


• Проверка защитного провода:

Отключить сетевой штекер и снять регулятор температуры. Проверку следует произвести на крепежном болте регулятора температуры и на контакте защитного провода соединительной проводки.


H




- 1 Предохранительный клапан
- 2 Обратный клапан
- 3 Контрольный клапан
- 4 Запорный вентиль (дроссель)
- 6 Штуцер для манометра
- 7 Сливная воронка с сифоном



I



- 1 Предохранительный клапан
- 2 Обратный клапан
- 3 Контрольный клапан
- 4 Запорный вентиль (дроссель)
- 5 Редукционный клапан
- 6 Штуцер для манометра
- 7 Сливная воронка с сифоном



3. Устранение неисправностей для пользователя и специалиста

Неисправность	Причина	Устранение
Не поступает горячая вода, несмотря на полностью открытый кран горячей воды	Нет напряжения	Пользователь/специалист: проверить предохранители электрической проводки.
	Засорение душевой насадки	Пользователь/специалист: очистить либо заменить на новую душевую насадку
	Сработал ограничитель температуры (STB).	Специалист: Устранить причину неисправности и восстановить рабочее состояние ограничителя, нажав кнопку возврата в исходное положение.
Шум закипающей воды в нагревателе.	В водонагревателе образовалась накипь.	Специалист: Очистить прибор от накипи.

Таблица 2



4. Окружающая среда и вторсырьё

Утилизация устаревших приборов



Данные приборы не относятся к изделиям, к которым применимы правил обычной утилизации, их следует собирать и утилизировать отдельно.

Утилизация устаревших приборов должна производиться квалифицированно, а также согласно местным предписаниям и законам.



5. Гарантия

Условия и порядок гарантийного обслуживания определяются отдельно для каждой страны. За информацией о гарантии и гарантийном обслуживании обратитесь пожалуйста в представительство Stiebel Eltron в Вашей стране.



Монтаж прибора, первый ввод в эксплуатацию и обслуживание могут проводиться только компетентным специалистом в соответствии с данной инструкцией.

Не принимаются претензии по неисправностям, возникшим вследствие неправильной установки и эксплуатации прибора.

Deutschland

STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG
Dr.-Stiebel-Straße | D-37603 Holzminden
Tel. 0 55 31 702 0 | Fax 0 55 31 702 480
Email info@stiebel-eltron.de
www.stiebel-eltron.de

Verkauf

Tel. 0180 3 700705 | Fax 0180 3 702015 | info-center@stiebel-eltron.com

Kundendienst

Tel. 0180 3 702020 | Fax 0180 3 702025 | kundendienst@stiebel-eltron.com

Ersatzteilverkauf

Tel. 0180 3 702030 | Fax 0180 3 702035 | ersatzteile@stiebel-eltron.com

Vertriebszentren

Tel. 0180 3 702010 | Fax 0180 3 702004

Austria

STIEBEL ELTRON Ges.m.b.H.
Eferdinger Str. 73 | A-4600 Wels
Tel. 072 42-47367-0 | Fax 07242-47367-42
Email info@stiebel-eltron.at
www.stiebel-eltron.at

Belgium

STIEBEL ELTRON Sprl / Pvb
P/A Avenue du Port 104, 5 Etage
B-1000 Bruxelles
Tel. 02-4232222 | Fax 02-4232212
Email info@stiebel-eltron.be
www.stiebel-eltron.be

Czech Republik

STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
K Hájem 946 | CZ-15500 Praha 5-Stodůlky
Tel. 2-511 16111 | Fax 2-355 12122
Email info@stiebel-eltron.cz
www.stiebel-eltron.cz

Denmark

Exclusive Distributor.
PETTINAROLI A/S
Madal Allé 21 | DK-5500 Middelfart
Tel. 63 41 66 66 | Fax 63 41 66 60
Email info@pettinaroli.dk
www.pettinaroli.dk

France

STIEBEL ELTRON S.A.S.
7-9, rue des Selliers
B.P. 85107 | F-57073 Metz-Cédex 3
Tel. 03 87 74 38 88 | Fax 03 87 74 68 26
Email info@stiebel-eltron.fr
www.stiebel-eltron.fr

Great Britain

Exclusive Distributor.
Applied Energy Products Ltd.
Morley Way | GB-Peterborough PE2 9JJ
Tel. 087 09-00 04 20 | Fax 017 33-31 96 10
Email sales@applied-energy.com
www.applied-energy.com

Hungary

STIEBEL ELTRON Kft.
Pacsirtamező u. 41 | H-1036 Budapest
Tel. 012 50-6055 | Fax 013 68-8097
Email info@stiebel-eltron.hu
www.stiebel-eltron.hu

Netherlands

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.
Daviottenweg 36 | Postbus 2020
NL-5202 CA 's-Hertogenbosch
Tel. 073-6 23 00 00 | Fax 073-6 23 11 41
Email stiebel@stiebel-eltron.nl
www.stiebel-eltron.nl

Poland

STIEBEL ELTRON sp.z. o.o.
ul. Instalatorów 9 | PL-02-237 Warszawa
Tel. 022-8 46 48 20 | Fax 022-8 46 67 03
Email stiebel@stiebel-eltron.com.pl
www.stiebel-eltron.com.pl

Russia

STIEBEL ELTRON RUSSIA
Urzhumskaya street, 4. | 129343 Moscow
Tel. (495) 775 3889 | Fax (495) 775-3887
Email info@stiebel-eltron.ru
www.stiebel-eltron.ru

Sweden

STIEBEL ELTRON AB
Friggagatan 5 | SE-641 37 Katrineholm
Tel. 0150-48 7900 | Fax 0150-48 7901
Email info@stiebel-eltron.se
www.stiebel-eltron.se

Switzerland

STIEBEL ELTRON AG
Netzbodenstr. 23c | CH-4133 Pratteln
Tel. 061-8 16 93 33 | Fax 061-8 16 93 44
Email info@stiebel-eltron.ch
www.stiebel-eltron.ch

Thailand

STIEBEL ELTRON Asia Ltd.
469 Moo 2, Tambol Klong-Jik
Ampur Bangpa-In | Ayutthaya 13160
Tel. 035-22 00 88 | Fax 035-22 11 88
Email stiebel@loxinfo.co.th
www.stiebel-eltronasia.com

United States of America

STIEBEL ELTRON Inc.
17 West Street | West Hatfield MA 01088
Tel. 413-247-3380 | Fax 413-247-3369
Email info@stiebel-eltron-usa.com
www.stiebel-eltron-usa.com

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten | Subject to errors and technical changes! | Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques! | Onder voorbehoud van vergissingen en technische wijzigingen! | Salvo error o modificación técnica! | Rätt till misstag och tekniska ändringar förbehålls! | Excepto erro ou alteração técnica | Zastrzeżone zmiany techniczne i ewentualne błędy | Omyly a technické změny jsou vyhrazeny! | A muszáki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk! | Возможность неточностей и технических изменений не исключается