ПРИБОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ
КОНВЕКТИВНО-РАДИАЦИОННЫЕ

КОНВЕКТОРЫ

ЭЛЕГАНТ / ЭЛЕГАНТ МИНИ / ЭЛЕГАНТ ПЛЮС

ПАСПОРТ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Конвекторы Элегант / Элегант мини / Элегант плюс ɔедназначены для систем отопления жилых, общественных и ɔоизводственных зданий с температурой теплоносителя до 403 (130 ºС) и рабочим давлением до 1,5 МПа (~15 кгс/см^2).

Конвекторы оборудованные терморегулирующей ɔматурой предназначены для систем с рабочим давлением до 1 Па (~10 кгс/см^2).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные размеры и параметры конвекторов ɔиведены в приложении.

2.2. Конструктивно конвектор состоит из стального кожуха ɕеплообменника (медная труба с алюминиевыми пластинами).

На теплообменнике расположен кран-воздухоотводчик для ɑаления воздуха из прибора.

Присоединительные элементы имеют внутреннюю резьбу 1/2.

2.3. Конвекторы изготавливаются в напольном и настенном ɔриантах.

2.4. Конвекторы выпускаются с нижним подключением к ɨстеме отопления.

2.5. По заявке конвектор может поставляться с рморегулирующей арматурой.

По заявке конвекторы могут изготавливаться с другими риантами подключения к системе отопления (например: ковое подключение; левое подключение; проходные нвекторы), которые оговариваются при заказе.

2.6. По заявке напольные конвекторы могут мплектоваться регулируемыми по высоте подставками.

2.7. Для установки в помещениях с изогнутыми стенами готавливаются радиусные конвекторы Элегант мини.

Радиусные конвекторы изготавливаются по размерам, торые согласовываются с заказчиком.

2.8. Наружные поверхности деталей и узлов конвектора меют эпоксиполиэфирное порошковое покрытие.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Конвектор 1
г.

Паспорт 1 шт.

Комплект упаковки
комплект.

4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Конвекторы должны храниться в упакованном виде в апливаемых и вентилируемых складах с температурой от 0 до люс 40 °С.

Среднее значение относительной влажности 80 % при мпературе окружающего воздуха плюс 20 °С.

5. МОНТАЖ КОНВЕКТОРА

5.1. Монтаж конвекторов должен производиться ециализированными монтажными организациями с следующим испытанием и составлением акта.

5.2. Для эффективной работы конвекторов, при их тановке следует выдерживать следующие расстояния: от пола конвектора – 100…150 мм; от нижней поверхности доконных досок до конвектора – не менее 75 % ширины ибора; от стены до конвектора (напольный вариант) – не менее мм.

Приборы следует устанавливать горизонтально. Наклон ибора в любую сторону приводит к снижению теплоотдачи.

5.3. Конвекторы крепятся к полу или стене.

Для крепления приборов следует применять шурупы с
белями. Не допускается применение деревянных пробок при
еплении приборов.

5.4. При подключении конвектора к системе прямая и
братная магистраль должны соответствовать стрелкам на
сунке, т. е. в приборе с терморегулирующей арматурой
плоноситель должен подаваться на терморегулирующий
апан.

5.5. Присоединение конвектора к системе отопления
лжно производиться через запорно-регулирующую арматуру.

ОСТОРОЖНО!

***При монтаже конвектора в систему не допускать
формации теплообменника, во избежание повреждения
яных швов. Для этого, при подключении конвектора,
едует придерживать теплообменник гаечным ключом за
ски на фитингах теплообменника.***

5.6. После подключения конвектора к системе следует
алить воздух из прибора.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Теплообменник конвектора должен быть постоянно
полнен теплоносителем, отвечающим требованиям,
иведенным в «Правилах технической эксплуатации
ектрических станций и сетей Российской Федерации» РД
.20.501-95.

6.2. Допускается применять в качестве теплоносителя
тифризы, предназначенные для систем отопления (например
Dixis»).

Антифризы серии «Тосол» - не применять.


6.3. Удалять загрязнения с поверхности конвекторов
комендуется мягкой тканью с использованием нейтральных
ющих средств.

6.4. Не допускается демонтаж теплообменника из короба
ибора потребителем.

В экстренных случаях демонтаж теплообменника у
нвекторов Элегант мини производится в последовательности
азанной на рисунке. Монтаж следует производить в обратной
следовательности.

6.5. Запрещается охлаждение теплообменника воздухом,
еющим отрицательную температуру (например, при открытом

не в зимний период), т. к. это может привести к замерзанию плоносителя (воды) в теплообменнике и его разрыву.



7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Гарантия на конвектор действует в течение 5 лет со дня одажи, но не более 6 лет со дня выпуска конвектора едприятием-изготовителем.

7.2. Поставщик обязуется производить замену дефектных нвекторов в течение гарантийного срока.

7.3. Гарантии не распространяются на конвекторы:

- без паспорта;
- без отметки ОТК предприятия-изготовителя;
- без штампа магазина, подписи продавца и даты продажи;
- с видимыми механическими повреждениями;
- с дефектами, возникшими по вине потребителя, в зультате нарушения правил хранения, монтажа и сплуатации;
- при отсутствии акта специализированной монтажной ганизации о монтаже конвектора в систему и последующем пытании.

7.4. Претензии после ввода конвектора в эксплуатацию инимаются в соответствии с действующим законодательством.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Конвектор Элегант / Элегант мини / Элегант плюс ответствует требованиям технических условий ТУ 4935-003-0374823-01 и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК

Изготовитель: Россия, 171502, г. Кимры Тверской обл., ул. рджоникидзе, д. 83а;

ООО «Кимрский завод теплового борудования «РАДИАТОР»;

тел.: (48236) 2-92-50, 2-92-46, 2-16-97;
акс: (48236) 3-14-81, 3-67-64;
e-mail: market@kztoradiator.ru;
ww.kztoradiator.ru.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Штамп магазина «____» _____
)_____г.

ВНИМАНИЕ!


В связи с тем, что конструкция изделия постоянно вершенствуется, возможны некоторые отличия между нструкцией конвектора и настоящим паспор…., а также значительные расхождения в характеристиках.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Конвекторы Элегант мини 230х130 4то

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные размеры и параметры конвекторов приведены на рисунке и в таблице.



Модель	А, мм	Теплоотдача, Вт	Масса, кг
Элегант мини 230х130х500 4то	500	632	7,2
Элегант мини 230х130х600 4то	600	847	8,2
Элегант мини 230х130х700 4то	700	1061	9,2
Элегант мини 230х130х800 4то	800	1275	10,2
Элегант мини 230х130х900 4то	900	1490	11,2
Элегант мини 230х130х1000 4то	1000	1704	12,2
Элегант мини 230х130х1100 4то	1100	1918	13,2
Элегант мини 230х130х1200 4то	1200	2133	14,2
Элегант мини 230х130х1300 4то	1300	2347	15,2
Элегант мини 230х130х1400 4то	1400	2561	16,2
Элегант мини 230х130х1500 4то	1500	2776	17,3
Элегант мини 230х130х1600 4то	1600	2990	18,4
Элегант мини 230х130х1700 4то	1700	3205	19,5
Элегант мини 230х130х1800 4то	1800	3419	20,6
Элегант мини 230х130х1900 4то	1900	3633	21,7
Элегант мини 230х130х2000 4то	2000	3848	22,8
Элегант мини 230х130х2100 4то	2100	4062	23,9
Элегант мини 230х130х2200 4то	2200	4276	25

Конец документа