

Комплект поставки

- Вентилятор в сборе
- Паспорт и инструкция по эксплуатации
- Коробка упаковочная

Техническое обслуживание

- отключить вентилятор от сети
- демонтировать вентилятор, отсоединив его от воздухопроводов и сняв с места установки
- в случае сильного загрязнения снять крыльчатку вентилятора
- протереть все детали из пластмассы мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе.

ВНИМАНИЕ!

- Не допускайте попадания моющего раствора на электродвигатель!
- протереть все поверхности насухо
- собрать вентилятор и установить на место

Правила хранения

Хранить вентилятор необходимо только в упаковке предприятия изготовителя в вентилируемом помещении при температуре от -5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% (при T=25°C).

Гарантии изготовителя

Вентиляторы произведены компанией «Ваон Девелопмент Лимитед», Гонконг по заказу ООО «ЭРА» Импортёр: ООО «ЭРА» 390023 Россия, г. Рязань, проезд Яблочкова, д.5, корп.24 Тел./факс: (4912)241-600, 241-601 E-mail: market@ecovent.ru http: www.ecovent.ru

Изготовлено: «Ваон Девелопмент Лимитед», Гонконг КНР по заказу ООО «ЭРА».

Импортёр: ООО «ЭРА»,

390023 Россия, Рязань,

пр.д Яблочкова, д.5, корп. 24.

т./факс (4912)24-16-00, 24-16-01.

mail: market@ecovent.ru

www.ecovent.ru

906

Назначение

Электровентиляторы бытовые типа EURO AM предназначены для применения в помещениях жилых и общественных зданий, а также во вспомогательных зданиях промышленных предприятий.

Вентиляторы типа EURO AM используются в системах приточно-вытяжной вентиляции. Вентиляторы могут быть установлены на стене или окне.

Технические характеристики

Вентиляторы типа EURO AM выпускаются трех типоразмеров в зависимости от установочного диаметра корпуса.


Условные обозначения вентиляторов:

EURO 4AM - для каналов диаметром 100мм

EURO 5AM - для каналов диаметром 120мм

EURO 6AM - для каналов диаметром 150мм

Буква М означает, что в качестве выключателя используется шнуровой тяговый выключатель.



Производитель и импортёр гарантируют нормальную работу вентилятора в течение 5 лет со дня продажи в розничной торговой сети при условии выполнения правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и других требований настоящей инструкции.

При отсутствии отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.

В случае появления нарушений в работе вентилятора по вине изготовителя в течение гарантийного срока, потребитель имеет право на замену вентилятора на предприятии-изготовителе при условии совпадения серийных номеров на изделии и в паспорте.

Замена производится по адресу: 390023 Россия, г. Рязань, проезд Яблочкова, д.5, корп.24 Тел./факс: (4912)241-600, 241-601 E-mail: market@ecovent.ru http: www.ecovent.ru

Свидетельство о приемке

Вентилятор признан годным к эксплуатации

Тип _____ Серийный № _____

Дата изготовления _____



Отметка ОТК _____

Продан

Наименование предприятия торговли, штамп магазина

Дата продажи _____

Подготовка к работе Подключение вентилятора к сети




ВНИМАНИЕ!
■ Все работы по монтажу и подключению вентиляторов проводить только при снятом напряжении сети.

Вентиляторы EURO AM монтируются на стене в месте подвода вентиляционного канала или на окне.

Установка вентилятора и подключение его к сети показаны на Рис. 2, 3, 4, 5.

EURO AM

Электро-
вентиляторы
бытовые



Паспорт
Инструкция по
эксплуатации

кусками (Рис.3)

- установите кабельный уплотнитель (D)
- пропустите кабель через кабельный уплотнитель и закрепите кабель кабельным крепежом (Рис.4)
- соедините кабель с электропитанием в соответствии с монтажной схемой (Рис.5)
- закрепите переднюю решетку (B) на корпусе винтом
- установите декоративную крышку (A)

Установка вентилятора на окне

Поводок монтажа вентилятора на окне показан на Рис.6.

- вырежьте отверстие в стекле в соответствии с диаметром (98мм, 118мм, 148мм)
- разберите устройство в соответствии с Рис.2.
- установите переднюю крышку (G) на отверстие в стекле с внешней стороны.
- установите внутренний фланец (F) с внутренней стороны на переднюю крышку и закрепите винтами.

Примечание:

толщина стекла должна составлять 2-5мм.

