



Технический паспорт изделия «Смеситель для воды «ПРОРАБ»

1. НОМЕНКЛАТУРА И КОМПЛЕКТНОСТЬ

1.1 НАБОРТНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

Смеситель для умывальника; Смеситель для мойки:

1. Смеситель – 1 шт.;
2. Гибкая подводка – 2 шт.;
3. Монтажная группа для горизонтального крепления – 1 комплект;
4. Паспорт изделия и гарантийный талон – 1 шт.;

1.2 НАСТЕННЫЕ СМЕСИТЕЛИ для ванны

Смеситель универсальный для ванны и умывальника:

1. Смеситель – 1 шт.;
2. Душевая лейка – 1 шт.;
3. Душевой шланг – 1 шт.;
4. Держатель настенный для душевой лейки – 1 шт.;
5. Эксцентрик – 2 шт.;
6. Декоративный отражатель – 2 шт.;
7. Паспорт изделия и гарантийный талон – 1 шт.;

1.3 НАСТЕННЫЕ СМЕСИТЕЛИ для мойки и УМЫВАЛЬНИКА

Смеситель универсальный для мойки и умывальника:

1. Смеситель – 1 шт.;
2. Эксцентрик – 2 шт.;
3. Декоративный отражатель – 2 шт.;
4. Паспорт и гарантийный талон изделия – 1 шт.;

1.4 НАСТЕННЫЕ СМЕСИТЕЛИ для ДУША

Смеситель для душа:

1. Смеситель – 1 шт.;
2. Душевая лейка – 1 шт.;
3. Душевой шланг – 1 шт.;
4. Держатель настенный для душевой лейки – 1 шт.;
5. Эксцентрик – 2 шт.;
6. Декоративный отражатель – 2 шт.;
7. Паспорт и гарантийный талон изделия – 1 шт.;

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Смеситель предназначен для пуска, смешивания, регулирования температуры и напора водного потока на его выходе из системы водоснабжения в бытовых или общественных помещениях.
Параметры водопроводной сети:

- Рабочее давление 0,63 МПа.
- Максимальное рабочее давление до 1 МПа.

3. ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ.

НАБОРТНЫЕ СМЕСИТЕЛИ:

1. Отключить систему горячего и холодного водоснабжения.
2. Присоединить вручную гибкую подводку к смесителю.
3. Закрепить корпус смесителя на поверхности санитарно-технического изделия.
4. Подключить гибкую подводку к системе водоснабжения. Согласно правилам техники безопасности, подключение горячей воды рекомендуется производить с дальней стороны от входа в сан. кабину.
5. Включить систему водоснабжения. Проверить герметичность соединений, при положении рукоятки смесителя «закрыто».

НАБОРТНЫЕ СМЕСИТЕЛИ:

1. Отключить систему горячего и холодного водоснабжения.
2. Присоединить эксцентрики (вкручиванием) к резьбовым концам труб, выходящих из системы водоснабжения, уплотнив резьбовую часть изоляционным материалом
3. С помощью подкручивания подобрать положение эксцентриков, соответствующее присоединительным гайкам на корпусе смесителя. Корпус смесителя должен располагаться строго горизонтально.
4. Установить декоративные отражатели, закрывающие трубы.
5. Присоединить корпус смесителя к эксцентрикам, используя любые, щадящие хромовую поверхность, инструменты. **ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГАЗОВЫЕ КЛЮЧИ ЗАПРЕЩЕНО.**
6. Установить излив на корпус смесителя.
7. Включить систему водоснабжения. Проверить герметичность соединений, при положении рукоятки смесителя «закрыто».

4. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Правильную установку и послепродажное обслуживание изделий смогут обеспечить только квалифицированные специалисты. Рекомендуем пользоваться услугами только сертифицированных мастерских и сервис-центров.
- Перед монтажом смесителя необходимо установить фильтры грубой очистки воды на трубах горячего и холодного водоснабжения.
- В случае несоответствия параметров давления водопроводной сети значениям, указанным в п.2 настоящего Паспорта, необходима установка в систему приборов регулировки давления.

Запрещается использовать абразивные или порошковые средства, а также средства с содержанием следующих компонентов: КИСЛОТЫ, ЩЕЛОЧИ, ХЛОРА.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение дефектов в течение 5 лет, при соблюдении правил установки, эксплуатации и обслуживания.

Гарантийный срок на смесители, при использовании изделия в бытовых условиях, составляет:

- На корпус изделия – **5 лет** от даты совершения покупки;
- На комплектующие изделия к смесителю: 2 года от даты совершения покупки.

Шланги душевые; Лейки душевые; Держатели настенные для леек; Гибкая подводка; Вентильные головки; Картриджи; Эксцентрики; Отражатели; Изливы; Аэраторы; Механизмы диверторов-переключателей.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- На дефекты, возникшие в случае некачественной установки изделий;
- На механические повреждения, возникшие вследствие использования абразивных чистящих средств;
- На дефекты, возникшие в результате неправильной транспортировки изделий после передачи его покупателю;
- На дефекты, возникшие в результате несоблюдения требований по эксплуатации и обслуживания;
- На дефекты, возникшие в случае использования запчастей других производителей;
- На дефекты, возникшие в результате использования изделия не по назначению;
- На смесители в неполной комплектации;
- При незаполненном или не полностью заполненном гарантийном талоне

ВАЖНО:

Для подтверждения даты покупки изделия при гарантийном ремонте или предъявлении иных предусмотренных законом требований убедительно просим Вас сохранять сопроводительные документы (чек, товарная накладная, правильно и четко заполненный гарантийный талон).

ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

+7 800 555-97-45

РОССИЙСКИЕ ЛАТУННЫЕ СМЕСИТЕЛИ “СЛАВЕН”

Произведены из латуни и полностью соответствуют ГОСТ 25809-96, ГОСТ 19681-94.

Все детали смесителей контактирующих с водой изготовлены из разрешенных ГОСТом материалов и не наносят вреда жизни и здоровью потребителей.

Изготовлено под контролем:

ООО «СЛАВЕН» Россия г. Москва Научный проезд дом 8 стр.1

Произведено:

ООО «НОВЫЙ СВЕТ» РОССИЯ, 390046, Рязанская область, Рязань, ул. Маяковского, 1 А лит. Л помещение 1

Обязательными для заполнения являются поля: название и артикул смесителя, название торгового предприятия и его адрес, фамилия и подпись продавца, дата продажи, печать или штамп магазина, Ваша подпись.



Дата сборки и проверки

30.01.2019

Штамп ОТК

КОНТРОЛЕР ОТК

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия

Артикул

Дата продажи

Печать магазина / продавца

С гарантийными обязательствами ознакомлен:

Покупатель

Подпись