

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Фильеры транспортируются любым видом транспорта в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида. Условия транспортировки и хранения – по группе 5 (ОЖ4);

Запрещается:

1. Производить работы по демонтажу при наличии давления рабочей среды в трубопроводе;
2. Использовать фильтр на параметрах, превышающих указанные в технических характеристиках;
3. Использовать фильтры в качестве опор для трубопровода;
6. Применять фильтры вместо зачистки при испытаниях на монтаже;
7. Запрещается допускать замерзание рабочей среды внутри корпуса.

ООО «ЛД ПРАЙД», 454010, г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 56, стр. 1

* - указывают только для газообразных сред

1. Фильтр должен эксплуатироваться при условиях, указанных в технических характеристиках.

2. Для прочистки фильтра необходимо перекрыть входное запорное устройство, слить жидкость из участка трубопровода с фильтром, после чего отвернуть пробку фильтра, достать фильтроэлемент и прочистить его сетку. При падении давления на фильтре выше 0,5 бара фильтроэлемент подлежит замене.

3. Не допускается замораживание рабочей среды внутри фильтра.

Материалы основных деталей фильтра		
№	Наименование	Материал
1	Корпус	Латунь, ЛС59-1 ГОСТ 15527
2	Крышка	Латунь, ЛС59-1 ГОСТ 15527
3	Сетка фильтра	Сталь AISI 304 ГОСТ 19004
4	Кольцо уплотнительное	Фторопласт ф40 ГОСТ 10007

Запрещается:

1. Производить работы по демонтажу, превышающих указанные в технических характеристиках;
2. Использовать фильтры на параметрах, превышающих указанные в среде в трубопроводе;
3. Промывать фильтры в качестве опор для трубопровода;
4. Промывать фильтры вместо заглушек при испытаниях на монтаже;
5. Запрещается допускать замерзание рабочей среды внутри корпуса.

1. Фильтр может устанавливаться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, при этом крышка фильтра должна быть направлена вниз (см. рисунок 1).
2. При направлении потока снизу-вверх, необходимо выполнить горизонтальный участок для правильной установки фильтра, иначе установка фильтра приведет к засорению нижнего отвода (утолщника или тройника) трубопровода.

3 В соответствии с ГОСТ 12.2.063-2015, фильтр не должен испытывать перекосов (изгиб, скат, растяжение, кручение, накрутку, несоосность, патрубков, несоосность, вибрация, деформация). При необходимости доп. неравномерности затяжки крепежа). При необходимости доп. быть предусмотрены опоры или компенсаторы, снижающие нагрузку на фильтр от трубопроводов. Несоосность соединений трубопроводов не должна превышать 3 мм при длине до 1м плюс 1мм на каждый последующий метр.

4 Муфтовые соединения должны выполняться с использованием качественных уплотнительных материалов ФУМ (фторопластового уплотнительного материала), сантехнических полиамидных нити или лент сантехнического.

5 После монтажа система должна быть испытана статическим давлением, в 1,5 раза превышающим расчетное рабочее давление в системе, но не менее 6 бар. Испытания проводятся в соответствии с указаниями СП 75.13330.2016.

DN	15	20	25	35	40	50
Крутящий момент, Нм	35	45	65	90	130	160

1. Фильтр должен эксплуатироваться при условиях, указанных в технических характеристиках.

2. Для прочистки фильтра необходимо перекрыть входное запорное устройство, слить жидкость из участка трубопровода с фильтром, после чего отвернуть пробку фильтра, достать фильтроэлемент и прочистить его сетку. При падении давления на фильтре выше 0,5 бара фильтроэлемент подлежит замене.

3. Не допускается замораживание рабочей среды внутри фильтра.

ГАРАНТИЯ:

Продукция застрахована, согласно договору страхования ответственности производителя за качество продукции №2217039000223 до 31 июля 2023 года.

Гарантия производителя – 10 лет с даты ввода в эксплуатацию, но не более 11 лет с даты производства при условии соблюдения требований надлежащего хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в данном паспорте.

Претензии по качеству можно направить любым удобным способом:

- на почту feedback@ld-pride.ru;

- по QR-коду указанному ниже

Контроль качества



Ваше мнение важно для нас!