

Комплект поставки

- Вентилятор в сборе
- Паспорт и инструкция по эксплуатации
- Коробка упаковочная

Техническое обслуживание

- отключить вентилятор от сети
- демонтировать вентилятор, отсоединив его от воздуховодов и сняв с места установки
- в случае сильного загрязнения снять крыльчатку вентилятора
- протереть все детали из пластмассы мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе.

ВНИМАНИЕ!

- Не допускается попадание мощного раствора на электродвигатель!
- протереть все поверхности насухо
- собрать вентилятор и установить на место

Правила хранения

Хранить вентилятор необходимо только в упаковке предприятия изготовителя в вентилируемом помещении при температуре от -5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% (при T=25°C).

Гарантии изготовителя

Вентиляторы произведены в соответствии с ТУ 3468-011-4491369-2006, действующими нормами и стандартами.

ООО «ЭРА»,
390023 Россия, Рязань,
пр-д Яблочкова, д.5, корп.24
тел./факс: (4912) 44-24-44,
24-16-00, 24-16-01
E-mail: market@ecovent.ru
www.era-vent.ru

008

Назначение

Электровентиляторы бытовые типа SLIM C предназначены для применения в помещениях жилых общественных зданий, а также во вспомогательных зданиях промышленных предприятий.


Вентиляторы типа SLIM C используются в системах приточно-вытяжной вентиляции. Вентиляторы могут быть установлены на стене или окне.

Технические характеристики

Вентиляторы типа SLIM C выпускаются трех типоразмеров в зависимости от установленного диаметра корпуса.

Условное обозначение вентиляторов:

SLIM 4C - для каналов диаметром 100мм
SLIM 5C - для каналов диаметром 120мм
SLIM 6C - для каналов диаметром 150мм



Внешний вид вентиляторов, основные габаритные и присоединительные размеры и технические характеристики приведены на Рис.1 и в таблице 1, 2.

Производитель гарантирует нормальную работу вентилятора в течение 5 лет со дня продажи в розничной торговой сети при условии выполнения правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и других требований настоящей инструкции.

При отсутствии отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.

В случае появления нарушений в работе вентилятора по вине изготовителя в течение гарантийного срока, потребитель имеет право на замену вентилятора на предприятии-изготовителе при условии совпадения серийных номеров на изделии и в паспорте.

Замена производится по адресу: 390023 Россия, г. Рязань, проезд Яблочкова, д.5, корп.24 Тел./факс: (4912)241-600, 241-601 E-mail: market@ecovent.ru http: www.era-vent.ru

Свидетельство о приемке

Вентилятор признан годным к эксплуатации


Тип _____ Серийный № _____
Дата изготовления _____
Отметка ОТК _____

Продан

Наименование предприятия торговли, штамп магазина

Дата продажи _____


Установка и подготовка к работе Подключение вентилятора к сети



ВНИМАНИЕ!
Все работы по монтажу и подключению вентиляторов проводить только при снятом напряжении сети.

Поскольку данный вентилятор имеет двойную изоляцию, заземление не требуется.

Электро-бытовые вентиляторы SLIMC



Паспорт
Инструкция по эксплуатации

Вентиляторы SLIM C монтируются на стене в месте подвода вентиляционного канала.

Установка вентилятора и подключение его к сети показаны на Рис.2, 3, 4, 5.

- закрепите корпус вентилятора(В) на стене при помощи шурупов
- обрежьте место кабельного ввода на корпусе (В) кусачками (Рис.3)
- установите кабельный уплотнитель (С)
- пропустите кабель через кабельный уплотнитель и закрепите кабель кабельным хвостиком (Рис.4)
- соедините кабель с электродвигателем
- в соответствии с монтажной схемой (см. Рис.5)
- закрепите переднюю решетку (А) на корпусе винтами.

Вентилятор должен быть установлен на высоте не менее 2,3м.

Примечание:

Питающий кабель с вилкой и выключатель в комплект поставки не входят

