

## 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТОВЩИКА)

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие колонки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

## 7. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

Консервация и внутренняя упаковка неокрашенных частей должна быть по ГОСТ 9.014-78, вариант упаковки - ВУ-0, вариант временной защиты - 83-1.

Срок консервации 1 год. После консервации входное отверстие фланца приемника заглушить пробкой.

## 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Партия колонок водоразборных, в количестве \_\_\_\_\_ шт.,

высотой

соответствует ТУ 4854-002-11885591-2014, законсервирована и упакована согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией и настоящего паспорта и признана годной для эксплуатации.

Дата

Подпись лиц, ответственных

за приемку и консервацию



г. Омск



# КОЛОНКА ВОДРАЗБОРНАЯ

## ПАСПОРТ

ОКП 48 5400



Производство ООО "Гидрант"



# Общество с Ограниченной Ответственностью «Гидрант»

644073, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, 49

т/ф: (3812) 48-64-16, 48-67-66, 48-67-16

Экспертное заключения (центр гигиены и эпидемиологии)

№ 77.01.12.П.002131.05.14

ISO 9001-2011 № FSK.RU.0002.F0003816

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Колонка водоразборная предназначена для установки на водопро водных сетях для разбора воды населением на бытовые нужды.

Колонки изготавливаются в зависимости от глубины заложения водопроводной сети с длиной подземной части от 500 мм до 4500 мм (с интервалом через 250 мм). Колонки устанавливаются на трассе водопроводной сети в колодце.

Условия эксплуатации колонки должны соответствовать исполнению "У" ГОСТ 15 150-69.

Пример обозначения колонки типоразмера 1750 при ее заказе: "Ко лонка водоразборная 1750 ТУ 4854-002-11885591-2014".

## 2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные параметры и размеры колонки должны соответствовать показателям, указанным в табл. 1

Таб. 1

| Наименование параметров или размеров                                         | Значение                             |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Рабочее давление, МПа                                                        | от 0,1 до 0,6                        |
| Условный проход подающей трубы (в зависимости от типоразмера), мм            | 15; 20                               |
| Условный проход подводящей трубы от приемника к водопроводной сети, мм       | 20                                   |
| Ход клапана, мм                                                              | от 16 до 18                          |
| Высота колонки, мм                                                           |                                      |
| а) наземной части                                                            | 1000±10                              |
| б) подземной части ( в зависимости от типоразмера)                           | от 500 до 4500 (с интервалом 250 мм) |
| Масса колонки при глубине заложения водопроводной сети 1750 мм, кг, не более | 30                                   |
| Изменение массы колонки на каждые 250 мм высоты, кг, не более                | 2,6                                  |

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- колонка водообразная – 1 шт;

- паспорт 1 шт. на партию не более 50 шт., отправляемую в один адрес.

## 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание колонки состоит в ежемесячной провер ке на эжекцию и пропуск воды в корпус.

Проверка производится следующим образом:

а) перекрыть отводящую часть стояка деревянной пробкой;

б) нажать на рычаг. При этом вода через окно нижней части эжектора

заполняет трубу-корпус до верхнего уровня;

в) отпустить рычаг;

Если в течение 15 минут вода в корпусе не прибывает, плотность счита- ется в норме;

г) убедившись в плотности клапана, вынуть пробку, опустить рычаг, слить воду до полного опорожнения трубы-корпуса;

При нормально работающем эжекторе у колонки типоразмера 1750 вода уходит в течение 5-7 мин.

## 5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 2.

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина                                               | Способы устранения                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| При нажатии на рычаг слабая подача воды или ее полное отсутствие.        | Засорение сетки<br>Закрыт вентиль<br>присоединения к магистрали | Разобрать приемник и очистить сетку<br>Открыть вентиль |
| Течь воды из стояка без нажатия на рычаг.                                | Поломка пружины<br>Износ прокладки клапана                      | Заменить пружину<br>Заменить прокладку                 |
| Заполнение корпуса колонки водой при нормально работающем эжекторе.      | Мало давление воды в сети<br>Засорился стояк                    | Поднять давление<br>Прочистить стояк                   |