



**Научно – Производственное Предприятие
«ТЕПЛОВОДОХРАН»**
390027, г.Рязань, ул. Новая, 51В, литера Ж, неж.пом.Н2
Тел./факс (4912) 24-02-70
e-mail: info@pulsarm.ru <http://www.pulsarm.ru>

Система менеджмента качества
сертифицирована
ГОСТ Р ИСО 9001-2015
(ISO 9001-2015)



Сделано в России

Конвертеры RS485/USB

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЮТЛИ.468359.003 РЭ (ред.5)

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения, необходимые для правильного монтажа и эксплуатации конвертеров RS485/USB.

Руководство по эксплуатации представляет собой эксплуатационный документ, объединенный с паспортом.

1 Назначение

Конвертеры RS485/USB предназначены для подключения устройств с интерфейсом USB к локальной сети RS485.

Конвертеры RS485/USB соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011. Декларация о соответствии: ТС № RU Д-РУ.АЛ32.В.07434 от 19.11.2015г, принята ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» (390027, г.Рязань, ул.Новая, д.51В, литера Ж, неж.пом.Н2).

2 Технические характеристики

- 1 Скорость обмена 300...115000 бод.
- 2 Максимальное количество подключаемых устройств 256.
- 3 Дальность связи 1200 м
- 4 Гальваническая развязка между каналами USB и RS485
- 5 Автоматическое определение направления приема/передачи по RS485.
- 6 Питание от интерфейса USB.
- 7 Рабочий диапазон температур от минус 10 до плюс 50 °С.
- 8 Крепление корпуса на DIN-рейку.
- 9 Габаритные размеры (ШхДхВ), мм 39х90,2х58,2.
- 10 Степень защиты корпуса IP20
- 11 Масса прибора не более 0,07 кг.
- 12 Средний срок службы прибора не менее 10 лет.

3 Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- Конвертер RS485/USB 1 шт.
- Кабель USB2.0 A→B (от 1,5м) 1 шт.
- Руководство по эксплуатации 1 шт.

4 Конструкция конвертера и подключение внешних цепей

Конвертер изготавливается в пластмассовом корпусе, предназначенном для крепления на DIN-рейку.

Переключатель терминатора приёмника - включает/выключает терминатор на приемнике RS485. Терминатор должен быть включен, если прибор находится на конце линии.

Подключение цепей RS485 производится через винтовые клеммы, без разбора корпуса в соответствии с маркировкой (см.приложение).

Клемма GND служит для подключения экрана и/или выравнивания потенциалов.

Клеммы «А» и «В» для подключения интерфейса RS485.

Клемма «+12V» для возможности подключения питания на внешнее устройство.

На корпусе адаптера расположены три светодиода, сигнализирующих о:

PWR – наличие питания;

TX – прием данных;

RX – передача данных

ВНИМАНИЕ! При обнаружении неисправности конвертера эксплуатация прибора запрещена!

5 Техническое обслуживание

Для безопасной эксплуатации необходимо осуществлять техническое обслуживание, которое должно проводиться лицами, изучившими настоящее руководство по эксплуатации.

Техническое обслуживание заключается в осмотре внешнего вида, в устранении причин, вызывающих ошибки в работе.

Осмотр рекомендуется проводить не реже 1 раза в 6 месяцев, при этом проверяется надежность крепления прибора на месте эксплуатации, состояние кабельных линий.

6 Правила хранения транспортирования и утилизации

6.1 Прибор в упаковке предприятия-изготовителя следует транспортировать любым видом транспорта в крытых транспортных средствах на любые расстояния. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ транспортная тара не должна подвергаться резким ударам и прямому воздействию атмосферных осадков и пыли.

6.2 Предельные условия хранения и транспортирования:

- 1) температура окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °С
- 2) относительная влажность воздуха не более 95%;
- 3) атмосферное давление не менее 61,33 кПа (460 мм рт. ст.)

6.3 Хранение приборов в упаковке на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения "5" по ГОСТ 15150.

6.4 Утилизация прибора производится в соответствии с методикой, утвержденной Государственным комитетом РФ по телекоммуникациям.

7 Гарантийные обязательства

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ЮТЛИ.468359.001 ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

7.2 Гарантийный срок 6 лет при соблюдении условий п.7.1.

7.3 Изготовитель не принимает рекламации, если приборы вышли из строя по вине потребителя из-за неправильной эксплуатации или при несоблюдении указаний, приведенных в настоящем «Руководстве».

7.4 В гарантийный ремонт принимаются приборы полностью укомплектованные и с настоящим руководством.

По всем вопросам, связанным с качеством продукции, следует обращаться на предприятие-изготовитель.

8 Свидетельство о приемке

Конвертер RS485/USB, заводской номер _____ признан годным к эксплуатации.

ОТК

Дата выпуска

Приложение Габаритный чертёж

