

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО КАРКАСА
ДЛЯ СТАЛЬНОГО ПОДДОНА

1. При помощи болтов, гаек и шайб М8 собрать продольные и поперечные рейки. Рис1.
2. Навинтить на резьбовые стойки по одной гайке М 12 (4шт.)
3. Вставить в отверстия резьбовые сойки М12(4шт.) и зафиксировать гайками М12(4шт.) Рис.2
4. Ввинтить на резьбовые стойки сверху (опора короткая) 4шт., и снизу(опора длинная)4шт.
5. Установить собранную конструкцию на место установки из расчета
6. При помощи герметика приклеить поперечины и верхние опоры к борту поддона
7. Установить поддон на собранную конструкцию.



Рис.1



Рис.2



ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО КАРКАСА
ДЛЯ СТАЛЬНОГО ПОДДОНА

1. При помощи болтов, гаек и шайб М8 собрать продольные и поперечные рейки. Рис1.
2. Навинтить на резьбовые стойки по одной гайке М 12 (4шт.)
3. Вставить в отверстия резьбовые сойки М12(4шт.) и зафиксировать гайками М12(4шт.) Рис.2
4. Ввинтить на резьбовые стойки сверху (опора короткая) 4шт., и снизу(опора длинная)4шт.
5. Установить собранную конструкцию на место установки из расчета
6. При помощи герметика приклеить поперечины и верхние опоры к борту поддона
7. Установить поддон на собранную конструкцию.



Рис.1



Рис.2



ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО КАРКАСА
ДЛЯ СТАЛЬНОГО ПОДДОНА

1. При помощи болтов, гаек и шайб М8 собрать продольные и поперечные рейки. Рис1.
2. Навинтить на резьбовые стойки по одной гайке М 12 (4шт.)
3. Вставить в отверстия резьбовые сойки М12(4шт.) и зафиксировать гайками М12(4шт.) Рис.2
4. Ввинтить на резьбовые стойки сверху (опора короткая) 4шт., и снизу(опора длинная)4шт.
5. Установить собранную конструкцию на место установки из расчета
6. При помощи герметика приклеить поперечины и верхние опоры к борту поддона
7. Установить поддон на собранную конструкцию.



Рис.1



Рис.2



ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО КАРКАСА
ДЛЯ СТАЛЬНОГО ПОДДОНА

1. При помощи болтов, гаек и шайб М8 собрать продольные и поперечные рейки. Рис1.
2. Навинтить на резьбовые стойки по одной гайке М 12 (4шт.)
3. Вставить в отверстия резьбовые сойки М12(4шт.) и зафиксировать гайками М12(4шт.) Рис.2
4. Ввинтить на резьбовые стойки сверху (опора короткая) 4шт., и снизу(опора длинная)4шт.
5. Установить собранную конструкцию на место установки из расчета
6. При помощи герметика приклеить поперечины и верхние опоры к борту поддона
7. Установить поддон на собранную конструкцию.



Рис.1



Рис.2



Комплектация

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО, ШТ.
1.	Рейка продольная	2
2.	Рейка поперечная	2
3.	Пластиковая опора короткая	4
4.	Пластиковая опора длинная	4
5.	Резьбовая стойка М 12 h-300	4
6.	Гайка М12	8
7.	Гайка М8	4
8.	Болт М8*60	4
9.	Шайба М8	4

Изготовитель: ИНН 780540479814 ИП Гаврилов М.Д. Санкт-Петербург 198096 ул. Маринеско д.9 кв.163

Комплектация

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО, ШТ.
1.	Рейка продольная	2
2.	Рейка поперечная	2
3.	Пластиковая опора короткая	4
4.	Пластиковая опора длинная	4
5.	Резьбовая стойка М 12 h-300	4
6.	Гайка М12	8
7.	Гайка М8	4
8.	Болт М8*60	4
9.	Шайба М8	4

Изготовитель: ИНН 780540479814 ИП Гаврилов М.Д. Санкт-Петербург 198096 ул. Маринеско д.9 кв.163

Комплектация

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО, ШТ.
1.	Рейка продольная	2
2.	Рейка поперечная	2
3.	Пластиковая опора короткая	4
4.	Пластиковая опора длинная	4
5.	Резьбовая стойка М 12 h-300	4
6.	Гайка М12	8
7.	Гайка М8	4
8.	Болт М8*60	4
9.	Шайба М8	4

Изготовитель: ИНН 780540479814 ИП Гаврилов М.Д. Санкт-Петербург 198096 ул. Маринеско д.9 кв.163

Комплектация

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО, ШТ.
1.	Рейка продольная	2
2.	Рейка поперечная	2
3.	Пластиковая опора короткая	4
4.	Пластиковая опора длинная	4
5.	Резьбовая стойка М 12 h-300	4
6.	Гайка М12	8
7.	Гайка М8	4
8.	Болт М8*60	4
9.	Шайба М8	4

Изготовитель: ИНН 780540479814 ИП Гаврилов М.Д. Санкт-Петербург 198096 ул. Маринеско д.9 кв.163