

# ПАСПОРТ

Краны шаровые для стиральной машины STC

## Содержание:

1. Общие сведения
2. Назначение изделия
3. Внешний вид изделия
4. Конструкция изделия
5. Технические характеристики и номенклатура
6. Монтаж и обслуживание
7. Меры безопасности
8. Комплект поставки
9. Транспортировка и хранение
10. Сертификация
11. Гарантийные обязательства

## 1. Общие сведения

### *Наименование*

Кран шаровой латунный для стиральной машины

### *Изготовитель*

Китай

### *Продавец*

---

## 2. Назначение изделия

Краны шаровые для стиральных машин предназначены для установки в качестве запорной арматуры на трубопроводе.

## 3. Внешний вид изделия

Арт. 9080



Арт. 9090, 9100



Арт. 9120



Арт. 9150



Арт. 9170



Арт. 9180



#### **4. Конструкция изделия**

Особенности конструкции:

В шаровых кранах данной конструкции шток, приводящий в движение сферу, монтируется изнутри корпуса, что предотвращает выбивание штока давлением.

Уплотнение штока в виде двух колец выполнено из резины NBR с повышенным содержанием акрилонитрила (38%), что придает ей свойства сохранять стабильный объем и прочностные показатели в течение всего срока эксплуатации.

Полированная хромированная поверхность шара идеально прилегает к тефлоновым седельным кольцам. Данный материал является идеальным уплотнением для шаровых кранов. Тефлон, с 20% добавкой углерода и термоприсадок на основе кремния, стоек к температурным и химическим воздействиям, обладает высокими антифрикционными и прочностными показателями.

Материалы деталей

| №  | Наименование элемента | Материал                                               | Обозначение марки материала |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Корпус                | Латунь горяче-прессованная хромированная               | CW614N                      |
| 2. | Шар затворный         | Латунь горяче-прессованная хромированная               | CW614N                      |
| 3. | Кольца седельные      | Тефлон<br>(политетрафторэтилен, фторопласт) с добавкой | P.T.F.E.+C+EM               |

|    |                          |                                                 |                    |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
|    |                          | углерода и термоприсадок<br>(на основе кремния) |                    |
| 4. | Шток                     | Латунь<br>горяче-прессованная                   | CW614N             |
| 5. | Уплотнительные<br>кольца | Резина NBR<br>(бутадиенакрилонитрильная)        | NBR70 SH/A         |
| 6. | Прижимное<br>кольцо      | Латунь<br>горяче-прессованная                   | CW614N             |
| 7. | Рукоятка<br>„бабочка"    | Алюминий                                        | Al                 |
| 8. | Винт                     | Сталь никелированная                            | Fe PO <sub>2</sub> |

## **5. Технические характеристики и номенклатура**

Рабочие параметры (температура и давление) кранов:

$P_y = 1,6 \text{ МПа}$

$T_{\text{макс}} = 100 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Материал изделий: латунь.

Тип покрытия: хромированное.

| Арт. | Наименование                                     | Размеры        |
|------|--------------------------------------------------|----------------|
| 9080 | Кран шаровой трёхпроходной для стиральной машины | 1/2"x3/4"x1/2" |
|      | Кран шаровой угловой для стиральной машины:      |                |
| 9090 | с ручкой "бабочкой"                              | 1/2"x1/2"      |
| 9100 | с ручкой "бабочкой"                              | 1/2"x3/4"      |
| 9120 | с отражателем с ручкой "бабочкой"                | 1/2"x1/2"      |
| 9150 | с отражателем и обратным клапаном                | 1/2"x3/4"      |
| 9170 | с отражателем                                    | 1/2"x3/4"      |
| 9180 | с маховиком                                      | 1/2"x3/4"      |

## **6.Монтаж и обслуживание**

Конструкция шаровых кранов является неразборной, не пытайтесь откручивать части крана во избежании выхода его из строя.

Шаровые краны имеют только два рабочих положения: **полностью открыт** или **полностью закрыт**. Не допускается использование шаровых кранов в качестве регулирующей арматуры (любое промежуточное положение), что ведет к сокращению срока службы и выходу крана из строя

Запрещено использование " газовых " ключей при монтаже кранов для предотвращения деформации корпуса крана.

## **7. Меры безопасности**

Не допускается разборка и демонтаж крана при наличии давления в системе.

Не рекомендуется установка крана на среды, содержащие абразивные компоненты.

## **8. Комплект поставки**

Кран шаровой в сборе.

## **9. Транспортировка и хранение**

Краны поставляются упакованными в картонные коробки. Транспортировка и хранение осуществляются в упаковке. Транспортировка россыпью не допускается.

## **10. Сертификация**

На краны шаровые имеется санитарно–эпидемиологическое заключение Госсанэпидслужбы России и сертификат соответствия

## **11. Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок хранения или эксплуатации кранов 12 месяцев со дня отгрузки со склада изготовителя (продавца).