

Гарантийный талон

Изделие _____

Продавец _____

Адрес продавца _____

Дата продажи _____

Печать продавца _____

Подпись продавца _____

Срок гарантийного обслуживания

Изделия из санфарфора.....

5 лет

Сливной и наливной механизм.....

5 лет

Сиденья с крышкой.....

3 года

Резиновые детали.....


1 год

Единая служба сервисной поддержки

Электронный адрес:
santeri@bathroomsupport.ru

Телефон:
8-800-200-16-42

(Звонки на телефон «Единой службы сервисной поддержки»
из любого региона России - бесплатные)



ФОРВАРД
компакт

гост15167-93
ТУ 4960-020-10843124-06



1. Гарантийный талон должен быть заполнен полностью и заверен печатью продавца.
2. При установке, сборке и профилактике изделия пользоваться «Инструкцией по эксплуатации»
3. Внешний вид изделия покупатель должен проверить в момент покупки.
4. Срок эксплуатации изделия 20 лет.

Итальянское оборудование, европейская технология
Экологически чистое сырье
Используемая функциональность и гигиеничность

ЗАО «УроКерам»
24920, Калужская область, п. Воротынск,
ул. Промышленная, д. 3
телеф/факс: (4842) 50-47-14
www.santeri.su

Безупречная белизна изделия
Химически стойкая глазурь
Комплектующие высокого качества

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Унитаз	1 шт.
Бачок	1 шт.
Сиденье	1 шт.
Арматура	1 шт.
Комплект крепежа	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.





рис. 3

4. Соединение унитаза с канализацией (рис. 3)

Унитаз соединяется с канализационной сетью гофрированным или цельнолитым пластиковым отводом. При необходимости отрезать отвод по размеру. Место среза обработать напильником или ножом (снять заусенцы). Затем прогнать к канализационному стоку и унитазу, выровнять вместе с унитазом.



ЧЕРТЕЖ

УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЕМ

1. Подготовка основания.
Унитаз должен устанавливаться на твердую ровную поверхность. Перед установкой выровнять поверхность пола.
2. Крепление унитаза к полу. (рис. 1)
Для крепления унитаза к полу используется специальный комплект крепления, состоящий из 2-х сантехнических шурупов, 2-х дюбелей № 10 мм и декоративных колпачков. Отметить расположение точек для крепежных шурупов. Внимание! Не рекомендуется устанавливать изделие на вяжущий бетон
3. Заделка стыка. (рис. 2)
Обработайте место соединения постамента унитаза с потолком силиконовым герметиком, чтобы предотвратить попадание воды под основание унитаза. Установите унитаз на размешенную поверхность, затяните сантехнические шурупы. Головки шурупов закройте декоративными колпачками. При необходимости удалите остатки герметика




рис. 2

рис. 1

Поверхность изделия является стойкой по отношению к растворителям, кислотам и щелочам, содержащимся в чистящих и косметических средствах бытового назначения. Используйте обычные бытовые моющие средства. Не применяйте грубые средства очистки, такие как металлическая сетка и аналитичные губки. Если все же поверхность сильно загрязнилась и ее не удается очистить при помощи обычных моющих средств, используйте специальные моющие средства.

Не оставляйте надолго моющие средства на поверхности изделия, а после применения смывайте его водой. При использовании моющих средств следуйте всем инструкциям производителя.

Для очистки кнопки следуют использовать теплую воду. Мягкую губку. После уборки протрите сухой тканью. Запрещается применение мокких средств, в состав которых входят абразивные, кистисто-цепчесодержащие вещества, органические растворители.

Запрещается эксплуатация унитаза-компакта при температуре окружающей среды ниже 0° С. Если изделие находится в неогреваемом помещении в зимнее время, необходимо сплыть воду из бачка и удалить ее из унитаза.

5. Присоединение унитаза к водопроводной сети. (рис. 4)
Унитаз соединяется при помощи гибкой подводки для воды. Размер разреза штуцера наполнительной арматуры 1/2 дюйма. Для повышения надежности и долговечности арматуры рекомендуется дополнительно устанавливать фильтр в водопроводной сети.

ВНИМАНИЕ! Монтаж водостойкой арматуры осуществляется специалистом в соответствии с инструкцией! При соединении бачка с унитазом, заводом каготовителем! При соединении бачка с унитазом, затягивание гаек нужно производить равномерно с двух сторон, не допуская перекоса бачка.