

## R557

| КОД      | РАЗМЕР          | □ | ▣ |
|----------|-----------------|---|---|
| R557Y002 | 1" x 18 / 2     | 1 | - |
| R557Y003 | 1" x 18 / 3     | 1 | - |
| R557Y004 | 1" x 18 / 4     | 1 | - |
| R557Y005 | 1" x 18 / 5     | 1 | - |
| R557Y006 | 1" x 18 / 6     | 1 | - |
| R557Y007 | 1" x 18 / 7     | 1 | - |
| R557Y008 | 1" x 18 / 8     | 1 | - |
| R557Y009 | 1" x 18 / 9     | 1 | - |
| R557Y010 | 1" x 18 / 10    | 1 | - |
| R557Y011 | 1" x 18 / 11    | 1 | - |
| R557Y012 | 1" x 18 / 12    | 1 | - |
| R557Y102 | 1" x 3/4 E / 2  | 1 | - |
| R557Y103 | 1" x 3/4 E / 3  | 1 | - |
| R557Y104 | 1" x 3/4 E / 4  | 1 | - |
| R557Y105 | 1" x 3/4 E / 5  | 1 | - |
| R557Y106 | 1" x 3/4 E / 6  | 1 | - |
| R557Y107 | 1" x 3/4 E / 7  | 1 | - |
| R557Y108 | 1" x 3/4 E / 8  | 1 | - |
| R557Y109 | 1" x 3/4 E / 9  | 1 | - |
| R557Y110 | 1" x 3/4 E / 10 | 1 | - |
| R557Y111 | 1" x 3/4 E / 11 | 1 | - |
| R557Y112 | 1" x 3/4 E / 12 | 1 | - |

Для подсоединения трубы использовать адаптеры база 18 R178, R179, R179AM

Коллектор в сборе для систем напольного /потолочного отопления/охлаждения, подключение к высокотемпературному контуру. Смещение с помощью терморегулятора R462L. Возможность балансировки контуров. Возможно автоматическое управление контурами используя R478, R478M, R473, R473M, предварительно демонтировав рукоятки. Для балансировки использовать ключ R558 (в комплекте) или R558N. Заказываются отдельно:

- термостатический вентиль R401TG или R402TG
- отсечной клапан R14TG или R15TG

Не входят в комплект: циркуляционный насос и предохранительный термостат K373.

### INFO

Рекомендуемый монтажный размер насоса 130 мм.



## R557F

| КОД       | РАЗМЕР          | □ | ▣ |
|-----------|-----------------|---|---|
| R557FY002 | 1" x 18 / 2     | 1 | - |
| R557FY003 | 1" x 18 / 3     | 1 | - |
| R557FY004 | 1" x 18 / 4     | 1 | - |
| R557FY005 | 1" x 18 / 5     | 1 | - |
| R557FY006 | 1" x 18 / 6     | 1 | - |
| R557FY007 | 1" x 18 / 7     | 1 | - |
| R557FY008 | 1" x 18 / 8     | 1 | - |
| R557FY009 | 1" x 18 / 9     | 1 | - |
| R557FY010 | 1" x 18 / 10    | 1 | - |
| R557FY011 | 1" x 18 / 11    | 1 | - |
| R557FY012 | 1" x 18 / 12    | 1 | - |
| R557FY102 | 1" x 3/4 E / 2  | 1 | - |
| R557FY103 | 1" x 3/4 E / 3  | 1 | - |
| R557FY104 | 1" x 3/4 E / 4  | 1 | - |
| R557FY105 | 1" x 3/4 E / 5  | 1 | - |
| R557FY106 | 1" x 3/4 E / 6  | 1 | - |
| R557FY107 | 1" x 3/4 E / 7  | 1 | - |
| R557FY108 | 1" x 3/4 E / 8  | 1 | - |
| R557FY109 | 1" x 3/4 E / 9  | 1 | - |
| R557FY110 | 1" x 3/4 E / 10 | 1 | - |
| R557FY111 | 1" x 3/4 E / 11 | 1 | - |
| R557FY112 | 1" x 3/4 E / 12 | 1 | - |

Для подсоединения трубы использовать адаптеры база 18 R178, R179, R179AM

Коллектор в сборе для систем напольного/потолочного отопления/охлаждения с расходомерами (шкала: 0,5-5 л/мин.) Подключение к высокотемпературному контуру. Смещение с помощью терморегулятора R462L. Встроенные расходомеры и возможность балансировки контуров. Возможно автоматическое управление контурами используя R478, R478M, R473, R473M, предварительно демонтировав рукоятки. Для балансировки использовать ключ R558 (в комплекте) или R558N. Заказываются отдельно:


- термостатический вентиль R401TG или R402TG.
- отсечной клапан R14TG или R15TG.

Не входят в комплект:

- циркуляционный насос и предохранительный термостат K373.

### INFO

Рекомендуемый монтажный размер насоса 130 мм.



## R557R-2

| КОД       | РАЗМЕР       | □ | ▣ |
|-----------|--------------|---|---|
| R557RY024 | 1" x 18 / 4  | 1 | - |
| R557RY025 | 1" x 18 / 5  | 1 | - |
| R557RY026 | 1" x 18 / 6  | 1 | - |
| R557RY027 | 1" x 18 / 7  | 1 | - |
| R557RY028 | 1" x 18 / 8  | 1 | - |
| R557RY029 | 1" x 18 / 9  | 1 | - |
| R557RY030 | 1" x 18 / 10 | 1 | - |
| R557RY031 | 1" x 18 / 11 | 1 | - |
| R557RY032 | 1" x 18 / 12 | 1 | - |

Для подсоединения трубы использовать адаптеры база 18 R178, R179, R179AM

Распределительный коллектор с узлом смещения для низкотемпературных систем с фиксированным значением температуры, термостатический контроль, 3-х скоростной циркуляционный насос, предохранительный термостат K373, узел наполнения и слива, выпуск воздуха, измерительные термометры. Подключения 1". Высота шкафа: 605 мм. Глубина шкафа: 110 мм.

### АКСЕССУАРЫ:

- R553AY002: Комплект для высокотемпературной зоны подачи и возврата теплоносителя 1" на 2 контура (в комплекте с кронштейнами).
- R553AY003: Комплект для высокотемпературной зоны подачи и возврата теплоносителя 1" на 3 контура (в комплекте с кронштейнами).
- GE550Y100: Комплект для теплоучёта 1" с фильтром, зональным клапаном и вставкой для счётчика. Заказывать отдельно: теплосчётчик, сервомотор K270 для зонального клапана.
- R588RY010: Кронштейн для коллектора 1".



## R557K

| КОД       | РАЗМЕР         | □ | ▣ |
|-----------|----------------|---|---|
| R557KY001 | -              | 1 | - |
| R557KY002 | для эл. насоса | 1 | - |

Комплект арматуры для коллекторов теплого пола. Для создания коллекторного узла низкой температуры, комплект устанавливается на коллекторы в сборе R553D или R553F, дополняется термостатическим клапаном, термостатической головкой, отсечным клапаном, циркуляционным насосом.



NEW