


Техническое описание

Модуль интерфейса Modbus для контроллеров серии ECL Comfort 200\300



Интерфейсный модуль ECA 71 обеспечивает подключение контроллеров ECL 200\300 к стандартной сети MODBUS , что позволяет с использованием OPC сервера Modbus произвольного производителя или стандартный канал/драйвер Modbus вести дистанционный обмен данными между SCADA системой и указанными контроллерами.


Модуль ECA 71 работает со всеми прикладными картами контроллеров ECL 200\300.

Для обмена доступны следующие параметры:

- Измеряемые значения температур
- Расчетные уставки и задания
- Ручное управление
- Контроль состояния выходов
- Индикация режима работы
- Контроль и управление температурным графиком
- Ограничение расхода и обратной температуры
- Недельные планы

Пример применения

Целесообразно применять на локальных объектах (например, системы вентустановок в отдельных зданиях), где обоснована прокладка выделенных проводных пар для подключения к системе управления зданием произвольной архитектуры.



Заказ


Тип	Описание	Кодовый номер
ECA 71	Интерфейсный модуль Modbus	087B1126

Технические данные

Температура хранения	-40....+70°C
Рабочая температура	0....+50°C
Установка	Тыльный разъем контроллера
Вес	12 г
Приемопередатчик	RS 485 Modbus
Скорость обмена данными	38.4; 19.2 кб/с полудуплекс
Чтение	По одному параметру; 200 параметров в минуту
Сеть	Витая пара в соответствии со спецификациями Modbus

Назначение контактов сетевого разъема

Контакт 1	Данные Д+
Контакт 2 (средний)	Общий
Контакт 3	Данные Д-



Совместимость с другими модулями

ECA 60-63, ECA 73, ECA 80, ECA 88

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.danfoss.nt-rt.ru || эл. почта: dns@nt-rt.ru