

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации поддона – 1 год со дня сдачи объекта в эксплуатацию или реализации через торговые сети.

Гарантия распространяется на дефекты товара, возникшие по причине производственного брака и претензии по которым предъявлены в течение гарантийного срока.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате:

- неправильной транспортировки, погрузки, разгрузки, хранения, эксплуатации, при несоблюдении рекомендаций данного паспорта;
- механических повреждений;
- неквалифицированной установки поддона.

С условиями установки и эксплуатации поддона ознакомлен.

Претензий к внешнему виду изделия не имею.

Подпись покупателя _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

М.П.



www.donatony.ru



ГОСТ 23695-94

**Поддон душевой
стальной эмалированный**

П А С П О Р Т И З Д Е Л И Я

Уважаемый покупатель!
Выражаем Вам признательность за покупку наших поддонов, просим Вас внимательно ознакомиться со следующей информацией:

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Поддон душевой стальной эмалированный предназначен для установки в санитарных узлах жилых, общественных и производственных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГОСТ 23695-94

Наименование	Тип	Размеры (АхВхН)
Поддон душевой	квадратный	700х700х160
Поддон душевой	квадратный	800х800х160
Поддон душевой	квадратный	900х900х160
Поддон душевой	полукруглый	800х800х160
Поддон душевой	полукруглый	900х900х160

КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

- 1. Поддон стальной – 1 шт.
- 2. Паспорт изделия – 1шт.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения целостности эмалевого покрытия и привлекательного внешнего вида изделия не рекомендуется использовать при чистке поддона средства, содержащие абразивные вещества.

Также не рекомендуется наливать в поддон агрессивные жидкости (растворы щелочей и кислот), удалять пятна при помощи острых и режущих инструментов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поддоны следует перевозить крытым транспортом любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта. Поддоны должны храниться в закрытом помещении или под навесом, исключающим возможность попадания на них атмосферных осадков.

