

Терморегулятор MCS 350

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ:

- 1. Функциональное описание
- 2. Функциональные возможности
- 3. Подключение
- 4. Технические характеристики
- 5. Меры безопасности
- 6. Транспортировка и хранение
- 7. Гарантийные обязательства
- 8. Гарантийный талон

Сертификат соответствия
ЕАЭС RU C-RU.A653.B.00871/21




Рис. 1 Внешний вид терморегулятора MCS 350

8. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Терморегулятор MCS 350 прошел проверку ОТК.

Дата изготовления указана на устройстве.

Дата продажи _____

Место печати продавца

1. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Терморегулятор MCS 350 предназначен для управления электрическими системами обогрева помещений (нагревательными матами, плёночными нагревателями или кабельными секциями), а также управление водяными теплыми полами, при использовании термоголовки нормально закрытого типа с управлением 230 В. Терморегулятор обеспечивает поддержание комфортной температуры обогреваемой поверхности по двум датчикам: пола и воздуха, как одновременно, так и по отдельности (входят в комплект поставки). Имеет возможность управления по Wi-Fi с помощью приложения TuYa Smart.

Подробная инструкция по работе с терморегулятором MCS 350 доступна по QR-коду:



2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В терморегуляторе MCS 350 реализованы следующие функции:

- 1. Управление электрическими и водяными теплыми полами, как непосредственно с сенсорного дисплея, так и через приложение TuYa Smart, установленного на смартфон.
- 2. Использование датчиков сторонних производителей.
- 3. Программный режим – режим работы по установленному графику температуры от времени.
- 4. Режим антизамерзания – режим работы, в котором снижается температура обогреваемых помещений до уровня, предотвращения замерзания.
- 5. Режим постоянного поддержания – режим работы, в котором постоянно поддерживается выбранная пользователем температура.

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Для подключения терморегулятора сканируйте QR-код при помощи мобильного телефона или найдите и скачайте приложение «TuYa Smart» или «Smart Life» в магазине приложений.



Произведено в РФ:
ООО «Груп Атлантик Теплолюкс»
141008, Россия, Московская обл., г. Мытищи, Проектируемый пр-д 5274, стр. 7
Тел./факс: +7 495 728-80-80;
интернет: www.teploluxe.ru

Выполните необходимые действия для регистрации/авторизации учётной записи в мобильном приложении согласно инструкции на экране смартфона.

Для добавления устройства в облачный сервис выберите пункт «Добавить устройство» и сканируйте QR-код, нажав кнопку .



Следуйте инструкциям на экране для успешного завершения регистрации устройства.



ВАЖНО!
Частота Wi-Fi сети должна быть 2,4 ГГц, в имени сети и в пароле рекомендуется использовать цифры и латинские буквы (максимальная длина имени сети и пароля – 32 символа).
Если в помещении на границе сигнала имеются репитеры, усилители или несколько раздающих устройств, то названия сетей рекомендуется сделать отличными друг от друга и подключать прибор к ближайшей точке доступа.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	230 В +10% -15%, 50/60 Гц
Температура поддержания	5 °С ... 45 °С
Допустимая отн. влажность воздуха	80%
Допустимый ток нагрузки	16 А (3,5 кВт)
Потребляемая мощность	450 мВт
Типы поддерживаемых датчиков температуры	Terpoluxe 6.8 кОм Aube 10 кОм Warmup 12 кОм Devi 15 кОм Eberle 33 кОм Ensto 47 кОм
Температура эксплуатации	5 °С ... +40 °С
Степень защиты корпуса терморегулятора	IP21
Габаритные размеры	90×90×40 мм
Гарантия	5 лет
Срок службы	не менее 10 лет
Масса	160 г

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Терморегулятор соответствует техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Подключение терморегулятора должно производиться квалифицированным электриком. Все работы по монтажу и подключению прибора следует проводить при отключенном напряжении питания. Для монтажа терморегулятора использовать только пластмассовую распаечную коробку. При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». В случае обнаружения неисправности необходимо обратиться в дилерский центр или к продавцу.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Терморегулятор допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами, действующими на конкретном виде транспорта, с соблюдением условий транспортирования группы С по ГОСТ 23216-78.
Терморегулятор должен храниться с соблюдением условий хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие качества терморегулятора требованиям ТУ 26.51.70-910-33006874-2021 при условии соблюдения правил транспортирования и указаний по установке и эксплуатации.
Гарантийный срок – 5 лет с даты продажи.
В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену изделия при обнаружении неисправностей, произошедших по вине изготовителя, и при условии выполнения указаний по установке и эксплуатации.
Гарантийные обязательства не распространяются на терморегуляторы, имеющие механические повреждения, а также если дефект возник в результате неправильного монтажа, подключения и эксплуатации данного прибора.
Обязательным для выполнения гарантийных обязательств является наличие заполненного гарантийного талона с указанием наименования изделия и штампа продавца.