

Движение и изделия в эксплуатации

Пожарная часть (рукавная база), охраняемый объект _____

Дополнительная маркировка _____

Дата постановки на вооружение _____

Дата окончания срока службы _____

Таблица 2 – Постановка и изделия на вооружение

Состояние рукава	Должность и Ф.И.О. ответственного лица	Подпись

Таблица 3 – Испытания

Дата	Причина проведения испытания	Условия проведения испытания (давление)	Результат	Ф.И.О., подпись

Таблица 4 – Ремонт

Дата	Причина ремонта	Характер повреждения	Вид ремонта	Ф.И.О., подпись

ООО «Производственная компания «Берег»

ФОРМУЛЯР

Рукава пожарные напорные для пожарных кранов и переносных мотопомп «Универсал»

ФО8193-031-00323890-2009



1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с настоящей формуляром (ФО). ФО прилагается в количестве одного экземпляра на количество не более 10 секторов рукавов и сохраняется на протяжении всего срока службы пожарного рукава.

Допускается деление формуляров на каждый рукав.

В ФО не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки.

Неправильная запись, должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо.

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

2.1. Назначение изделия

Рукава пожарные напорные для внутренних и наружных пожарных кранов и переносных мотопомп «Универсал», предназначены для подачи воды и водных распылителей пенообразователей с водородным показателем pH= 7-10 на расстоянии под давлением, в интервале рабочих температур от минус 45 °С до плюс 40 °С. Рукава эксплуатируются в районах с умеренным и холодным климатом как в теории размещения 1 (исполнение У1, ГОСТ 15150).

2.2. Условное обозначение

Пример условного обозначения при заказе и в технических документах рукавов пожарных напорных для внутренних и наружных пожарных кранов и переносных мотопомп «Универсал» с условным проходом 50 на рабочее давление 1,0 МПа, общего исполнения; климатического исполнения У1:

РПК-(В)-НВ-50-1,0-У1, ТУ 8193-031-00323890-2009, где:

РПК – рукав для пожарных кранов;

(В) – рукав с внутренним гидроизоляционным покрытием;

НВ – для наружных и внутренних пожарных кранов;

50 – условный проход рукава;

1,0 – рабочее давление, МПа;

У1 – климатическое исполнение;

Данные об изготовителе

Изготовитель: ООО «Производственная компания «Берег» (ООО «ПК «Берег»).

Адрес предприятия-изготовителя: Россия, 142541, Московская обл., Павлово-Посадский р-н,

пос. Большие Дворы. Тел./факс: (49643) 7-90-90; 79-272; 79-554.

Сведения о сертификации.

Сертификат соответствия № RU C-RU.ПБ97.В.00226/19 от 02.09.2019 г. по 01.09.2022 г.

Выдан ФБУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные технические данные рукавов пожарных напорных для пожарных кранов и переносных мотопомп «Универсал» представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателей	Значение*
1. Внутренний диаметр, мм и условный проход (DN)	51±2 (50);
2. Длина рукава в скатке, м	10±1; 15±1; 20±1;
3. Рабочее давление, МПа, не более	1,0
4. Испытательное давление **, МПа, не менее	1,25
5. Масса рукава длиной 1 м, кг, не более, для рукавов: - DN 50	0,45

Примечания:

* Данные для конкретного внутреннего диаметра рукава выделяются (подчеркиваются или обводятся линией).

Гидравлическое давление, ю торому подвергнутся рукава при проверке термичности после ремонта (в том числе оборудованные пожарными соединительными головками) или по истечении гарантийного срока хранения.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- рукав пожарный;
- формуляр – 1 экземпляр на юличество не более 10 секютов рукавов;

Примечания:

- По согласованию с Заказчиком, рукава могут поставляться как оборудованные пожарными соединительными головками ГОСТ Р 53279-2009 (далее головками), так и не оборудованные ими.
- Рукава должны оборудоваться головками в соответствии с «Методическим руководством по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов», утвержденными МЧС России в установленном порядке и в соответствии с технологическим регламентом на изготовление рукавов пожарных напорных в сборе, утвержденным в установленном порядке.
- При заполнении формуляра, записи в тексте для юнфронтного изделия должны выделяться (подчеркиваться или обводиться линией).

5. МАРКИРОВКА

5.1. На расстоянии не более 0,5 м от обоих юнцов рукава должна быть маркировка содержащая:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- знак обращения на рынок;
- условное обозначение рукава (пример для рукава пожарного напорного для внутренних и наружных пожарных кранов и переносных мотопомп: РПК-(В)-НВ – 50 – 1,0-У1).
- длину рукава, м;
- дату изготовления (месяц, год);

5.2. Маркировка наносится несмываемой, неосыпающейся краской и должна быть ясной, четкой и сохраняться на рукаве в течение всего срока эксплуатации.

6. УПАКОВКА

Рукава поставляются в сектах.

Секты рукавов, с закреплёнными наружными юнцами, укладываются в полиэтиленовую пленку ГОСТ 10354 с указанием на ней манипуляционных знаков «Крюками не брать», «Бережь от нагрева» по ГОСТ 14192

Допускаются другие виды и способы упаковки в полиэтиленовую пленку, и другие виды упаковочных материалов, обеспечивающих сохранность продукции.

Масса одной упаковочной единицы не должна превышать 30 кг.

Примечание:

По согласованию с Заказчиком допускается поставка рукавов без упаковки.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества рукавов техническим условиям

ТУ 8193-031-00323890-2009 при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования,

установленных в настоящем формуляре. Гарантийный срок хранения рукавов – 24 месяца с момента

изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации рукавов – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию в пределах

гарантийного срока хранения при соблюдении условий эксплуатации и хранения.

Срок службы рукава – не менее 5 лет.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Рукава пожарные напорные для пожарных кранов и переносных мотопомп «Универсал»

с условными проходами DN 50, с Р/С/У изготвлены и приняты в соответствии с обязательными

требованиями технических условий ТУ 8193-031-00323890-2009 «Рукава пожарные напорные для

пожарных кранов и переносных мотопомп «Универсал» и признаны годными к эксплуатации.

(обозначение и наименование технических условий)

Начальник ОТК

М.П.

(личная подпись)

(число, месяц, год)

Представитель заказчика

(личная подпись)

(число, месяц, год)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(число, месяц, год)

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Рукава транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта

Рукава при транспортировании должны быть предохранены от воздействия атмосферных осадков, прямого попадания солнечных лучей.

Укладка рукавов при транспортировании должна быть плотной, не допускающей истирания рукавов друг о друга и о стены транспортного средства.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ХРАНЕНИЕ РУКАВОВ С ВЕЩЕСТВАМИ, ОКАЗЫВАЮЩИМИ НА НИХ

РАЗРУШАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ (МАСЛО, БЕНЗИН И ДР.)

Рукава должны храниться и транспортироваться при температуре от минус 50°С до плюс

50°С.

Рукава должны храниться в за темненных помещениях складского типа. При хранении рукава

должны складываться на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов, печей и других

источников тепла.

Рукава в секдах для временного хранения (при сроке хранения не более трех месяцев), должны

укладываться на деревянные, решетчатые настилы столпами не выше 1,5 метра, без соприкосновения

со створительными юнструкциями секда.

При длительном хранении рукава должны укладываться на деревянные или оращенные

металлические стеллажи и должны периодически (не реже одного раза в год) осматриваться при полном

раскалывании рукава и обратном скатывании. При этом должна быть внесена запись в

соответствующему журналу с указанием даты проведения осмотра рукава

Секты рукавов должны быть ослаблены до свободного смещения (от руки) витков один

относительно другого.

Не допускается укладывать на рукава посторонние предметы.

10. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Рукава должны эксплуатироваться в соответствии с «Методическим руководством по организации

и порядку эксплуатации пожарных рукавов», утвержденной МЧС России.

В пожарной части или рукавной базе на рукавах наносится дополнительная маркировка в

соответствии с «Методическим руководством по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов».

Для маркировки рукавов допускается использовать любую краску, кроме ни трозмали, по цвету юн трасно

отличающуюся от цвета рукава. Рекомендуется маркировку наносить штемпельной краской.

Рукава моют водой с добавлением (или без) бытового синтетического средства для стирки белья.

Сушка рукавов производится в специальных сушилках (шкафах) при температуре окружающей

среды не выше 40 °С, а также при юмнатной температуре в помещении или на открытом воздухе при

отсутствии прямого попадания солнечных лучей.

11. ОСОБЕННОСТИ РЕМОНТА

Ремонт осуществляется с помощью заплаты ю вырезанных из той же полимерной камеры, из

которой изготовлен и сам рукав. На наружной стороне рукава отмечается карандашом место свища.

Внутрь рукава под свич подводится специальное устройство, состоящее из шпанти длиной 1000 мм, на

юнце юторой прикреплен фторопластовый брус размером 50х100х30 мм с зажимом, в юторый крепится

заплата. На другом юнце шпанти привязан шнур длиной 10,5 метра. Снаружи на рукав накладывается

калька, размером 400 х 400 мм, и с помощью ютюга, разогретого до температуры 105-110 °С,

определяем ю термоларой, плавными юзвратно-поступательными движениями от руки по параллельной

сплошности фторопластового бруса, юключаю попадание нагревательного элемента на ребро плады по

калке место свища (поврежденное место) в течение 1,5 минут (следить, чтобы заплата приклеилась к

внутренней поверхности рукава). Место свича охладить естественным путем в течение 150-160 секунд.

Режимом движением свичают шптану из рукава. Рукав готов к эксплуатации.

Эти способом ремонтируются рукава, юторые имеют юлотье, резание поверхности рукава,

размеры юторых не превышают 1 см

12. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Все полученные предприятия сообщения потребителей о несоответствии поставленной

продукции службы ОТК регистрирует в журнале учета сообщений и направляет юпии в цеха (оделы) на

рассмотрение и заключение.

По результатам анализа рекламации предприятия-изготовителя разрабатывает мероприятия на

устранение причин, вызвавших предъявление рекламации.

13. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации рукава ввозятся в специальные места - промышленные свалки. Способ

утилизации рукава – захоронение, сжигание.