

## Правила эксплуатации смесителя:

1.Смеситель прошел проверку и признан пригодным. Штамп ОТК.

Мелкие неисправности устраняются самостоятельно.

Возможные неисправности и методы их устранения указаны в Табл. 1.

2.Потребитель должен проследить и потребовать у продавца- следующее;

- Платежный документ о приобретении товара (кассовый или товарный чек);
- Паспорт изделия заполненный – штамп Продавца, дата продажи.

3.Покупатель должен соблюдать правила (условия) монтажа и эксплуатации.(см. Паспорт-инструкцию по монтажу и эксплуатации)

4.Обеспечить защиту изделия от попадания инородных предметов в камеру смешения.(рекомендуется установка фильтров грубой очистки)

**Неправильный ремонт или установка, перепады давления в водопроводной сети, пожар, плохое качество воды и т.п.**

**- не является ответственностью продавца (производителя).**

### Возможные неисправности и методы их устранения. Табл. 1

| Неисправность                                                       | Устранение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| После остановки воды, течь из излива продолжается                   | Перекрыть воду в стояке. Снять цветоуказатель на ручке смесителя. Открутить ручку. Снять декоративное кольцо. Открутить прижимную гайку. Вытащить картридж. Проверить основание, седло смесителя. Устранить грязь. Проверить резиновое уплотнение на картридже. Промыть картридж под теплой струей воды. Прodelать всю процедуру в обратном порядке. |
| После чистки и демонтажа Картриджа, течь продолжается               | Заменить Картридж на новый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Течь узла излива в месте соединения с корпусом (ЦС СМ 27 (27/1) ЭКО | Демонтировать смеситель. Открутить прижимную шайбу на основании корпуса. Снять узел излива. Проверить уплотнения. Очистить или заменить если требуется.                                                                                                                                                                                              |
| Неполная или беспокойная струя воды                                 | Открутить Аэратор на трубке излива, прочистить и промыть.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Дата сборки и проверки:

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ШТАМП ОТК**

### Особые отметки:

**Смеситель с корпусом из цинкового сплава, не предназначен для использования в многоэтажных жилых и не жилых зданиях, подключённых к центральному водоснабжению.**

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею.

ПОКУПАТЕЛЬ \_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

Дата продажи: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование и штамп Продавца:

\_\_\_\_\_