

## 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Изготовитель гарантирует соответствие товара настоящему паспорту при соблюдении Потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня отгрузки потребителю. Гарантийные обязательства распространяются на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия механических повреждений или следов вмешательства в конструкцию изделия.

Кол-во: \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

М.П

**ПАСПОРТ**

**ШЛАНГ ДЛЯ ДУША**

**SERRA**

Продавец: ООО «Сантехкомплект»  
142701, Московская область, г. Видное, Белокаменное ш., д. 1

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ.

Шланг для душа представляет собой один из комплектующих элементов смесителя для ванн. По своей конструкции шланг – это длинная гибкая трубка, предназначенная для соединения смесителя и лейки. Он характеризуется гибкостью и достаточной длиной, что обеспечивает свободное перемещение душевой лейки в пределах ванной комнаты

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Таблица 1. Технические данные шлангов для душа.

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Наименование концевых фитингов     | Гайка M22, евро-гайка 1/2", евро-конус 1/2" |
| Присоединительные размеры          | G1/2", M22x1,5                              |
| Рабочее давление, МПа              | 0,4                                         |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 1,0                                         |
| Максимальная температура воды, °C  | 75                                          |
| Длина шланга, м                    | 1,5; 2,0                                    |
| Покрытие оплетки и гаек            | хром                                        |

Таблица 2. Детали и материалы шлангов для душа.

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Деталь шланга                    | Материал                         |
| Внутренняя трубка                | поливинилхлорид (ПВХ).           |
| Штуцеры                          | латунь                           |
| Прокладки                        | этиленпропиленовый каучук (EPDM) |
| Оплетка, гайки и обжимные гильзы | нержавеющая сталь                |




Рис.1

Таблица 3. Длина и присоединительные размеры шлангов для душа.

| Н/н      | Шланг                       | Длина L, м | Резьба А | Резьба В |
|----------|-----------------------------|------------|----------|----------|
| 026-0353 | HS-01R L=1,5м рус/имп-конус | 1,5        | G1/2"    | M22x1,5  |
| 026-0354 | HS-01R L=2,0м рус/имп-конус | 2,0        | G1/2"    | M22x1,5  |
| 026-0351 | HS-01 L=1,5м имп/имп-конус  | 1,5        | G1/2"    | G1/2"    |
| 026-0356 | HS-04D L=1,5м имп/имп-конус | 1,5        | G1/2"    | G1/2"    |
| 026-0357 | HS-04D L=2,0м имп/имп-конус | 2,0        | G1/2"    | G1/2"    |
| 026-0349 | HS-02 L=1,5м имп/имп-конус  | 1,5        | G1/2"    | G1/2"    |
| 026-0346 | HS-05D L=2,0м имп/имп-конус | 2,0        | G1/2"    | G1/2"    |

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

В комплект поставки входит:

- Гибкий шланг для душа-1шт.
- Уплотнительные прокладки-2шт.
- Паспорт-1шт.
- Упаковка-1шт.

## 4. МОНТАЖ.

Перед монтажом сделать визуальный осмотр шланга на предмет дефектов, возникших при хранении и транспортировке.

Установка гибкого шланга для душа согласно Рис.2:

- 1) Присоединить уплотнительную прокладку (1) к гайке конической формы (2).
- 2) Присоединить гайку конической формы (2) к душевой лейке (3).
- 3) Присоединить уплотнительную прокладку (4) к гайке шестигранной формы (5).
- 4) Присоединить гайку шестигранной формы (5) к смесителю (6).




Рис.2

## 5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

Не подвергать шланг механическим нагрузкам, скручиванию, изломам во время эксплуатации.

Не допускать повреждения покрытия. Запрещается применять моющие средства, содержащие абразивные материалы, растворы щелочей и кислот.

## 6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.

Перевозка должна осуществляться в крытых транспортных средствах любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующим на каждом виде транспорта.

Хранить следует в упакованном виде в закрытых помещениях по группе С ГОСТ 15150

## 7. УТИЛИЗАЦИЯ.

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (в редакции от 01.01.2015), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 01.02.2015г) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции от 01.01.2015), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.