


ООО «Мерастрой»

Конструкция фильтра ФСМ, ФС исп. 1



* Масса указана для фсМ

ООО «Мегастрой», ИНН 6383004520

446012, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Хвалынская, 87 «А»

**ФИЛЬТРЫ СЕТЧАТЫЕ МАГНИТНЫЕ (ФСМ),
ФИЛЬТРЫ СЕТЧАТЫЕ (ФС)**

ПАСПОРТ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ.

СООБЩАЕМ ВАМ, ЧТО ДАННАЯ ПРОДУКЦИЯ

ИЗГОТОВЛЕНА В РОССИИ

из РОССИИ: АТО СЫРЬЯ

и капиталистических.

ОПАСИТЕСЬ ПОЖАРЕМ

Г. СЫЗРАНЬ
Самарская обл.

Мы благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на нашем издании. Прежде чем приступить к его эксплуатации, внимательно ознакомьтесь с описанием издания, инструкцией по эксплуатации и основными правилами безопасности.

Фильмы сепаратные магнитные ФСМ, фильры сепаратные ФС исп. 1 с диаметрами условного прохода 20, 25, 32, 40 и ФСМ, ФС исп. 2 с диаметрами условного прохода 50, 63, 80, 100, 150 мм (в дальнейшем - фильры), изготовленные по ТУ-3597-90-002-48140-955-05, предназначены для улавливания механических примесей (в том числе, ферромагнитных) в холодной и горячей воде и других неагрессивных жидкостях с температурой до 150 °С при давлении до 1,6 МПа (16 кгс/см²).

2.2.1. Основные параметры и размеры флигров указаны в приложениях настоящего паспорта.

2.2.2. Присоединительные размеры флигров ФСМ, ФС исп. 2 по ГОСТ 12815-80 и флигров ФСМ, ФС исп. 1 по ГОСТ 6527-98.

3.1. Комплект поставки:
- фильтр - 1шт.

3.2. Платные филитов, независимо от количества поставляемых по одному адресу комплектов одним паспортном

4.1. Полный срок службы - не менее 12 лет при соблюдении требований настоящего паспорта

фильтр ФСМ и ФС состоит из корпуса (1), крышки (2) с пробойкой (7) Исп.2 и одной пробки (2) Исп.1., сетки (6), между крышкой (2) Исп.2, пробойкой (2) Исп.1 и корпусом (1), а также под пробойкой (7) устанавливаются паронитовые прокладки. В фильтре сетчатого магнитного ФСМ Исп.1 и Исп.2 в отличие от ФС Исп.1 и Исп.2, дополнительно устанавливается стойка (3) с закреплённым магнитом (4), и шайбами (5). Механические примеси из воды осаждаются на сетке, а ферромагнетики улавливаются магнитами (отсутствуют в ФС Исп.1 и Исп.2).

6. Размещение, монтаж и подготовка к использованию

6.1. фильгр устанавливается парным винт на горизонтальных, вертикальных или наклонных трубопроводах таким образом, чтобы направление потока жидкости соответствовало стрелке на корпусе фильгра.

6.2. Фильтр должен устанавливаться в местах, доступных для осмотра и технического обслуживания.

6.4. При установке заплатами фланцев трубопровода за счет напыля фланцев фальшда кре-
пёжки.

6.5. При монтаже фильтра необходимо предусмотреть возможность удвоения экспозиции (обратить внимание на размеры L_1 и H_1).

7.1. В процессе эксплуатации при заметном снижении расхода среды необходимо периодически чистить фильр для чего нужно перекрыть поток жидкости, проходящей через него, открыть пробку (у фильров ФСМ, ФС исп. 2) снять крышку (пробку) с магнитом и вынуть сетку.

8.1. При эксплуатации необходимо соблюдать в следующие условия:

- не допускается производить работы при наличии давления среды в трубопроводе;

- периодические осмотры и технические освидетельствования производить в сроки, установленные правилами и нормами организации, эксплуатирующей трубопровод;

- обслуживание флэш-устройств, установленных в подземных магистральных, в которых возможны скопления вредных для здоровья человека газов, производящих согласно правилам технической эксплуатации и технической безопасности.

пасности организации, эксплуатирующей магистраль

9. Меры безопасности.

9.1. Безопасность эксплуатации фильтра обеспечивается выполнением требований разделов 6, 7, 8 настоящего паспорта.

9.2. Безопасность конструкции фильмов по ГОСТ 12.2.003-81

руководством по эксплуатации и обслуживанию на объекте, иметь индивидуальные средства защиты, соблюдать требования пожарной безопасности.

10. Хранение и транспортировка

10.1. Фильтр должен храниться согласно условиям 5 по ГОСТ 15150-69. Воздух в помещении, в котором хранится фильтр, не должен содержать коррозионно-активных веществ.

10.2. Транспортирование фильтра должно соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69

11.1. Фильм ФСМ: ФС изготовлен в соответствии с ТУ-3697-10-002-48140495-05 и признан годным для эксплуатации.

Тақини.

Штраф от

15.04.2019

Data

12.1. Истоповителът гарантира, че съответствие филтъра преброяваниям ТУ-3697.10-002-48/140495-05 при съблюдението на условията на транспортиране, хранения, монтажа и експлуатации.

12.3. Изготовитель обязан заменить или отремонтировать фильтр, если в течение гарантийного срока эксплуатации фильтра - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию

лем будет обнаружено несоответствие предъявляемым техническим условиям. При этом замена или ремонт фильтров должны производиться предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, указанных в настоящем паспорте.

13. Характерные неисправности и способы их устранения

13.1. Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 1

Таблица 1

Неисправность	Признаки неисправности	Причина неисправности	Способы устранения
Нарушение герметичности соединения фильтра с фланцами трубопровода	Пропуск среды через соединение	Ослабление затяжки болтов крепления или износ (повреждение) прокладок	Подтянуть равномерно болты или, предварительно перекрыв трубопровод, заменить прокладку
Нарушение герметичности соединения крышки (пробки) с корпусом	Пропуск среды через соединение крышки (пробки) с корпусом	Износ или повреждение прокладок, недостаточная затяжка болтов крепления	Подтянуть равномерно болты или, предварительно перекрыв трубопровод, заменить прокладку
Ослабление давления среды при выходе из фильтра	Ослабление потока среды через трубопровод	Загрязнение фильтрующего элемента	Предварительно перекрыв трубопровод, вывернуть пробку из крышки, снять крышку (пробку), извлечь и прочистить сетку

14. Сведения о рекламациях

14.1. Изготовитель не принимает рекламации, если флиппер вышел из строя по вине потребителя и несоблюдения условий, приведенных в разделах 6, 7, 8 настоящего паспорта, а также нарушении условий транспортирования

хранения.

14.4. Рекламациям рассматриваются поставщиком в течение 8 рабочих дней с момента получения претензии.

14.4. По результатам рассмотрения претензии поставщик производит ремонт или замену изделия, или возм.

14.5. В случае, если аппарат вышел из строя по вине потребителя, поставщик дает обоснованный отказ в претензии.

14.6. По результатам рассмотрения рекламации составляется акт, направляемый потребителю

14.7. Учет рекламаций в соответствии с таблицей 2

Таблица 2

[illegible]

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ

В связи с проведением постоянных работ по усовершенствованию конструкции изделия повышением его эксплуатационных характеристик, возможны некоторые расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением