

Стволы упаковываются в тару, обеспечивающую защиту изделий при хранении и транспортировании. По согласованию с потребителем, поставка стволов может осуществляться без упаковки в тару, при транспортировании их в универсальных контейнерах и кузовах автомобильного транспорта, с предохранением изделий от механических повреждений.

#### 7. Свидетельство о приемке

Стволы пожарные ручные РС-50А соответствуют ТУ 4854-002-95431139-2009 и признаны годными к эксплуатации.

Изделие подвергнуто консервации и упаковке согласно требованиям, предусмотренным настоящим паспортом.

Дата консервации \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. г. Срок консервации – 1 год.

Представитель ОТК

\_\_\_\_\_

(личная подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

М.П.

\_\_\_\_\_

(число, месяц, год)

#### 8. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие стволов требованиям ТУ 4854-002-95431139-2009 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в «Технических условиях».

Гарантийный срок устанавливается 18 месяцев со дня ввода стволов в эксплуатацию.

#### 9. Сведения о рекламациях.

| Номер и дата рекламации | Краткое содержание рекламации | Меры, принятые предприятием-изготовителем |
|-------------------------|-------------------------------|---|
|                         |                               |   |



#### ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

#### СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ РС-50А

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
№ С-RU.ПБ97.В.00521

(ТУ 4854-002-95431139-2009)



Производитель ООО ТПК «Татполимер»,  
Российская Федерация, Республика Татарстан, 422982, г. Чистополь, ул. Мира, д. 44 «В»,  
тел./факс (84342) 5-84-13, 5-84-25,  
[www.tatpolimer.ru](http://www.tatpolimer.ru)  
2019

## 1. Назначение изделия

Ручные пожарные стволы (далее стволы) РС-50А предназначены для крепления на конце пожарной рукавной линии и служат для формирования и направления сплошной струи воды на очаг пожара.

Применяются для комплектации внутренних пожарных кранов (ПК) в жилых, общественных, административных, промышленных зданиях и сооружениях, а также пожарных мотопомп и других средств противопожарной защиты.

Стволы могут применяться в районах с умеренным, тропическим климатом, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

## 2. Технические характеристики

Основные технические характеристики приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование параметров  | Значение          |
|--|-------------------|
| 1. Рабочее давление перед стволов, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), не более                | 0,4-0,6 (4,0-6,0) |
| 2. Расход воды, л·с <sup>-1</sup> , не менее*:   | 3,6               |
| 3. Дальность компактной водяной струи (максимальная по крайним каплям), м., не менее*: | 32                |
| 4. Габаритные размеры, мм, не более:   |                   |
| - длина (L);   | 250±3             |
| - диаметр (D), мм  | 98,0±3,0          |
| - диаметр выходного цилиндрического отверстия (d), мм                                  | 13 (16)           |
| 5. Масса, кг, не более   | 0,5               |

\* Значение по п.п. 2-3 приведены при рабочем давлении (0,4<sup>±0,05</sup>) МПа.

Присоединительные размеры соответствуют ГОСТ Р 53331—2009.

Цветные металлы\*, используемые в изделии, приведены в табл. 2.

Таблица 2

| Наименование изделия     | Марка цветного металла или сплава | Количество цветного металла или сплава в изделии, кг | Примечание |
|--------------------------|-----------------------------------|--|------------|
| <b>Алюминиевый сплав</b> |                                   |  |            |
| Ствол РС-50А             | АК9М2 ГОСТ 1583-93                | 0,5  |            |

\* В паспорт заносятся металлы, которые можно извлечь при разборке списанного изделия.

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не влияющих на качество изделия.

## 3. Состав изделия и комплектность

В комплект поставки входит ствол, паспорт (совмещенный с руководством по эксплуатации).

Партия стволов, поставляемая в один адрес, комплектуется паспортом, объединенным техническим описанием и инструкцией по эксплуатации в соответствии с ГОСТ 2.601-2006.

## 4. Устройство и принцип работы

Ствол РС-50 представляет собой отливку из алюминиевого сплава (см. Рис. 1). Один конец корпуса имеет насадку с резьбой, предназначенную для навертывания

соединительной пожарной муфтовой головки, которая соединяет ствол с пожарным напорным рукавом, а другой конец корпуса цилиндрической частью образует насадок, через который выбрасывается струя воды.




Рис. 1. Конструкция ручного пожарного ствола РС-50А.

## 5. Указание мер безопасности

Не допускается эксплуатация стволов при рабочем давлении выше максимально указанного.

Запрещается применять стволы вблизи открытых линий электропередач, расположенных в радиусе действия струи.

К моменту пуска воды ствол должен надежно удерживаться работающим ствольщиком.

При испытаниях ствола гидравлическим давлением 0,9-1,0 МПа (9-10 кгс/см<sup>2</sup>) необходимо полностью стравливать воздух из внутренней полости до начала повышения давления.

При испытаниях ствола с целью определения расхода воды, дальности струи и ее качества необходимо надежно закреплять его в захвате стенда до пуска воды в рукавную линию. Во время испытаний передний торец ствола должен быть направлен в сторону, где исключается нахождение людей.

## 6. Техническое обслуживание

После окончания работы промыть ствол чистой водой.

Хранить на складе в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Перед кратковременным или длительным хранением выходные цилиндрические отверстия стволов должны подвергаться противокоррозионной защите консервационным маслом К-17 ГОСТ 10877-76. Варианты защиты В3-1 ГОСТ 9.014-78. Срок защиты изделия – до 1 года. При вводе ствола в эксплуатацию после хранения расконсервация не производится.