- повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличие следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

8.4. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики, заявленные в настоящем паспорте.

9. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

9.4. Все претензии по качеству и работоспособности товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
9.5. Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи.
9.6. Продукция, вышедшая из строя вследствие заводского брака, в рамках гарантийного срока ремонтируется или обменивается на новую бесплатно.
9.7. Решение о замене или ремонте изделия принимает экспертный центр.
9.8. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность экспертного центра.
9.9. Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, Покупателю не возмещаются.
9.10. В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.
9.11. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Ниппель стальной 1 1/4"
для соединения секций чугунных радиаторов



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Наименование: Ниппель стальной 1 1/4" для соединения секций чугунных радиаторов.


2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Ниппели стальные предназначены для соединения секций чугунных радиаторов, используемых в системах отопления, служат переходником для передачи теплоносителя от одной секции к другой.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики	Единица измерения	Значение
Материал изделия	-	Сталь
Максимальное рабочее давление	бар	До 10
Тип резьбы	-	Цилиндрическая трубная в соответствии с ГОСТ 6357-81

4. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



DN	A	B	C	D	Вес*
	мм				грамм
1 1/4"	41,5+0,2	26,5±0,5	33,25±0,5	25,5±0,5	60

*Весовые характеристики несут рекомендательный характер.

5. МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1. Монтаж ниппелей следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 31311-2005.

5.2. Для уплотнения соединений секций рекомендуется устанавливать на ниппель паронитовые, либо силиконовые прокладки.

5.3. При монтаже ниппеля должен использоваться специальный радиаторный ключ.

5.4. При монтаже ниппелей запрещается прикладывать к ним усилия, которые могут повлечь за собой деформацию изделия.

5.5. Испытания на герметичность соединений осуществляется в соответствии с ГОСТ 31311-2005.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

6.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (в редакции от 01.01.2015), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 01.02.2015г) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции от 01.01.2015), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

7.1. Транспортировка осуществляется в соответствии с п.5 ГОСТ 15150.

7.2. Хранение должно осуществляться в заводской упаковке в соответствии с п.3 ГОСТ 15150.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие ниппелей требованиям безопасности при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, обслуживания.

8.2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

8.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в следующих случаях:

- нарушение паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- наличие следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- нарушение условий при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах;