

3. Минимальный радиус изгиба кабеля нагревательного при транспортировке и хранении должен быть не менее 150 мм.
4. Кабель не является опасным в экологическом отношении, и специальные требования по утилизации кабеля при выводе из эксплуатации не предъявляются. Не допускается сжигание кабеля в бытовых печах, горелках, кострах.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие качества кабеля нагревательного требованиям технических условий ТУ 27.32.13-158-33006874-2018 при условии соблюдения указаний п. 3 настоящего Паспорта.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 30 ЛЕТ С ДАТЫ ПРОДАЖИ.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену изделия при обнаружении неисправностей, произошедших по вине изготовителя и при условии выполнения указаний по установке и эксплуатации (п. 3 настоящего Паспорта и Инструкции по установке и эксплуатации, которую можно скачать на сайте teploluxe.ru в карточке данного товара), без покрытия косвенных расходов, связанных с ремонтом изделия.

Срок службы кабеля нагревательного составляет 50 лет при соблюдении потребителем условий прокладки, эксплуатации и хранения.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

Гарантия предоставляется при условии представления заполненного ГАРАНТИЙНОГО СЕРТИФИКАТА и двустороннего «Акта обнаруженных дефектов», подписанного представителями изготовителя (его уполномоченными дилерами) и заказчиком.

ТЕЛЕФОН ГАРАНТИЙНОЙ СЛУЖБЫ: +7 495 728-80-80

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кабель нагревательный «Национальный комфорт» БНК - _____ Мастер
изготовлен и испытан согласно ТУ 27.32.13-158-33006874-2018
и признан годным для эксплуатации.
Марка кабеля нагревательного указана на оболочке изделия.

Дата изготовления _____ Штамп ОТК

Дата продажи _____ Штамп магазина

Продавец _____ Покупатель _____
(подпись) (подпись)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Завод ССТ ТП»

РОССИЯ 141008 г. Мытищи, Московская обл., Проектируемый проезд 5274, стр. 7.
Тел./факс: +7 495 728-80-80; e-mail: ssst@sst.ru; интернет: www.teploluxe.ru



КАБЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ»

БНК МАСТЕР ПАСПОРТ

КПР.00017.04П

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Кабель нагревательный «Национальный комфорт» БНК Мастер (далее «кабель нагревательный»), предназначен для обогрева помещений через пол. Кабели нагревательные предназначены для прокладки в слое цементно-песчаной смеси или плиточного клея. Кабели нагревательные не предназначены для открытой установки.

2. КОНСТРУКЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кабель нагревательный состоит из тепловыделяющего элемента на основе двухжильного экранированного нагревательного кабеля, оснащенного с одной стороны концевой муфтой и с другой стороны соединительной муфтой и установочным проводом.



Кабели нагревательные должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011.

Сертификат соответствия
TC RU C- RU.ME67.B.00171



НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КАБЕЛЕЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ

Номинальное напряжение питания	~220 В ±10%
Линейная мощность нагревательного кабеля	13 Вт/м
Цвет изоляции жил установочных проводов:	
экран	жёлто-зелёный
нагревательные жилы	синяя и коричневая
Длина установочного провода	2 м ± 1%
Минимальная температура монтажа	-10 °С
Минимальный радиус однократного изгиба	50 мм
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой	IP67

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЕЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ

Марка	Мощность, Вт	Длина кабеля, м	Макс. ток, А	Сопротивление при 20 °С, Ом
БНК 9,0 м/75 Вт	75	9,0	0,4	587,9–680,7
БНК 14,5 м/150 Вт	150	14,5	0,7	303,1–350,9
БНК 15,0 м/225 Вт	225	15,0	1,1	202,1–234,0
БНК 21,5 м/300 Вт	300	21,5	1,5	145,8–168,9
БНК 30,0 м/375 Вт	375	30,0	1,9	113,7–131,7
БНК 37,5 м/450 Вт	450	37,5	2,3	94,8–109,7
БНК 43,0 м/525 Вт	525	43,0	2,7	81,5–94,4
БНК 53,0 м/750 Вт	750	53,0	3,8	57,4–66,5
БНК 65,5 м/900 Вт	900	65,5	4,5	48,5–56,2
БНК 105,0 м/1200 Вт	1200	105,0	6,8	32,5–37,6
БНК 111,0 м/1500 Вт	1500	111,0	8,3	26,6–30,8

3. УСЛОВИЯ МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Кабель нагревательный должен использоваться согласно рекомендациям производителя-изготовителя, изложенным в «Инструкции по установке и эксплуатации», которую можно скачать на сайте teploluxe.ru в карточке данного товара.
- Кабель нагревательный должен быть заземлен в соответствии с действующими ПУЭ.
- Кабель нагревательный подключается к сети переменного тока через терморегулятор. Подключение кабеля и терморегулятора должен производить квалифицированный электрик.
- Запрещается самостоятельно вносить изменения в конструкцию кабеля нагревательного.
- Кабель нагревательный не должен подвергаться механическим нагрузкам и растяжению.
- Запрещается подавать напряжение питания на неразмотанные кабели нагревательные в бухтах, даже на короткое время.

- Перед заливкой кабеля нагревательного раствором, а также после нее, необходимо проверить его омическое сопротивление. Оно должно соответствовать указанному в таблице.
- Кабель нагревательный должен быть полностью залит цементно-песчаным раствором, не содержащим острых включений и пустот.
- Для облегчения поиска места повреждения кабеля (при укладке или позже) следует начертить схему укладки кабеля в помещении с указанием мест расположения муфт.
- Запрещается включать кабель нагревательный, уложенный в стяжку, до полного затвердевания раствора – 28 дней согласно СНиП.
- Требуется защита с применением прерывателя цепи.
- Наличие нагревательного кабеля должно быть очевидным путем размещения предостерегающих знаков или отметок, таких как в блоке плавких предохранителей, в соответствующих местах, таких как вблизи фитингов присоединения к источнику питания и/или через небольшие интервалы вдоль цепи, и они должны быть внесены в любую электротехническую документацию, разрабатываемую после прокладки.
- Осторожно. Не использовать в местах, подверженных высоким механическим нагрузкам или ударному воздействию.
- Недопустимо использовать один и тот же кабель нагревательный для обогрева двух и более помещений с различными условиями теплоотдачи (например, ванной комнаты и коридора).
- Запрещается включать кабель нагревательный в электрическую сеть, не соответствующую его рабочему напряжению (220 В переменного тока).

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- | | |
|--|-------|
| 1. Кабель нагревательный «Национальный комфорт» БНК Мастер | 1 шт. |
| 2. Паспорт | 1 шт. |
| 3. Упаковка | 1 шт. |

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- На полу, под которым установлена система обогрева, не должны располагаться любые другие покрытия и предметы, препятствующие теплоотдаче, во избежание перегрева кабеля.
- Поверхность пола с установленным обогревом не должна подвергаться механическим воздействиям, способным привести к повреждениям нагревательного кабеля и датчика температуры.
- При обнаружении неисправности, сбоя в работе терморегулятора необходимо немедленно обратиться в гарантийную службу либо к уполномоченному представителю.
- При длительном отсутствии в помещении рекомендуется отключить систему от сети.

6. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

- Кабель нагревательный должен быть упакован в индивидуальную упаковку, не допускающую продольного и поперечного сдавливания. Упакованный кабель допускается транспортировать в универсальных контейнерах и в картонных коробках. При железнодорожных перевозках следует применять деревянные ящики.
- Хранение кабеля нагревательного должно осуществляться в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий при температуре от -50 до +40 °С.