

ООО «Торговый Дом АДЛ»

Юридический адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.21, корп. 2

Почтовый адрес: 140483, Московская область, Коломенский район, пос. Радужный, д. 45

Телефон/Факс: +7 (496) 619-26-16 <u>info@adl.ru</u> <u>www.adl.ru</u>

ПАСПОРТ

					ПАСПОРТ					
	Задя	вижка с обре	зине	нным кл	ином ГРАНА	AP® сери	и KR, типы	KR20		
Структурная схема обозначения изделия: ГРАНАР® КВ XX. 02. XXX. XX. Ф/Ф 1 2 3 4 5 6 1.Торговая марка задвижки 2. Серия задвижки 3. Тип задвижки: 20 — с ручным управлением 4. Материал корпуса 02 — высокопрочный чугун GGG50 5. Номинальный диаметр DN, мм 6. Номинальное давление PN, бар 7. Тип присоединения Ф/Ф — фланец/фланец			Конкретное обозначение изделия: (416 784) ГРАНАР® Задвижка с обрезиненным клином КР20.02.080.16.Ф/Ф DN080 PN16 (использовать фланцы на					14, 67, 2020 S S S S S S S S S S S S S S S S S		
			Предприятие изготовитель: ООО «Торговый Дом АДЛ», Россия					Torsus market	A MOCKING	
			Область применения: Клиновые задвижки ГРАНАР® типа КR20 предназначены для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах по транспортировке холодной, горячей воды и прочих нейтральных сред, системах канализации. Отметки о прохождении приемо-сдаточных испытаний в соответствии с ТУ 3731-018-81673229-2009							
Примеча			Nº					Результа	Т	
	ся по необходимост		1	Визуально-измерительный контроль				Годен	381	
УТД000	164766-4 / 2020		3	Тест на прочность, плотность корпуса Проверка герметичности			ca	Годен		
			4		ка герметичности ка работоспособн			Годен Годен		
		гики		T	Значение		No 1 1	Примечание		
	ехнические характеристики арактеристика оминальное давление, МПа аксимальная температура рабочей среды, °С				1,6			Примечание		
			С		+80				, - 	
	ьная температура о				+35					
Минималь	ная температура ок	ружающей среды	ы, °C		-10 POZZ					
Рабочая с	реда			XC	вода з. бытовые стоки	И				
Климатиче	еское исполнение по	о ГОСТ 15150-69			УХЛ4 фланцевое					
	метичности по ГОСТ	Γ 9544-2015			A			\		
Тип управ				штурвал			соответствии с	договором поставки		
z z z	Средний назначенный ресурс Средний назначенный срок службы			10 000 циклов 15 лет						
Показатели надежности и безопасности	Средний назначенный срок служоы Средний срок хранения рикация задвижки ГРАНАР® типа КR20			При из попадаг храненг озона, г			опадания соль ранения под п вона, контакта с	збежании образования конденсата, прямого ния солнечных лучей и ультрафиолета, ия под прямым воздействием кислорода и контакта с растворителями, жирами, маслами, продуктами, кислотами и т.д.		
			20		·	and the same of th		- G		
		GGG50			d===	Alemen A		C. The	Series B	
			GGG50/EPDM							
3. Гайка	***************************************	БрАЖ9-4			8	·万数\	11			
4. Шток		Нержавеющая	сталь	20X13	7	27	12			
5. Крышка		GGG50			6		13 14	WI RE		
6. Полуко	льцо	БрАЖ9-4			I 5		15		1	
		БрАЖ9-4			4		7. T	10 W		
8. Грязевик NBR		NBR			3					
9. Штурвал		GGG50			2		Z 7 -			
10. Гайка		Сталь 20			1		0 0 N	TULL	3 .7.1	

15. Уплотнение крышки

Сталь 20

Сталь 35

NBR NBR

NBR

11. Шайба

12. Кольцо

13. Кольцо 14. Винт



ООО «Торговый Дом АДЛ»

Юридический адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.21, корп. 2

Почтовый адрес: 140483, Московская область, Коломенский район, пос. Радужный, д. 45

Телефон/Факс: +7 (496) 619-26-16 <u>info@adl.ru</u> <u>www.adl.ru</u>

азмеры	и параме	тры задв	ижки ГРАН	АР≝ типа КР	20			4.5		
	Размеры, мм									
DN	L	D	D1	D2	nxØd	b	1	H	G	Масса, кг
50	150	98	165	125	4x19	19	3	266	200	9,9
65	170	118	185	145	4x19	19	3	296	200	13,3
80	180	133	200	160	8x19	19	3	326	200	16
100	190	153	220	180	8x19	19	3	354	240	20,1
125	200	183	250	210	8x19	19	3	410	260	28,7
150	210	209	285	240	8x23	19	3	435	280	36.8
200	230	264	340	295	12x23	20	3	521	320	56,7
250	250	319	405	355	12x28	22	3	617	360	84,1
300	270	367	460	410	12x28	24.5	3	709	400	118

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – в течение 12 (Двенадцати) месяцев с момента установки продукции Покупателем, но не более 18 (Восемнадцати) месяцев с момента передачи продукции Покупателю. Гарантия распространяется на оборудование, установленное и используемое в соответствии с правилами пользования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Сервисный отдел принимает претензии по качеству только при предъявлении паспорта на изделие.

