


Смеситель для умывальника и мойки ЦС-СМ 13 (тройник)
См-МДЦРБр ГОСТ 25809-9, ГОСТ 19681-94, ТУ 4951-001.52710068-2007

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|---------------------------------|---------|
| 1. Узел излива | - 1 шт. |
| 2. Кольцо рез. | - 1 шт. |
| 3. Кольцо пластик. | - 1 шт. |
| 4. Гайка излива | - 1 шт. |
| 5. Фитинг (тройник) 1/2 - 1 шт. | |
| 6. Гайка крепления | - 1 шт. |
| 7. Шайба мет. | - 1 шт. |
| 8. Резиновое кольцо | - 1 шт. |
| 9. Цивье корпуса | - 1 шт. |
| 10. Прокладка рез. | - 1 шт. |
| 11. Лицевая шайба | - 1 шт. |
| 12. Корпус | - 1 шт. |
| 13. Прокладка рез. | - 2 шт. |
| 14. Головка вент. | - 2 шт. |
| 15. Маховичок | - 2 шт. |
| 16. Винт М5х8 | - 2 шт. |
| 17. Вставка-указатель | - 2 шт. |
| 18. Уплотнитель рез. | - 1 шт. |
| 19. Полукольцо (сухарь) | - 1 шт. |
| 20. Гайка фитинга | - 1 шт. |



Примечания:

- Изделие может комплектоваться маховиками, внешний вид которых на рисунке не показан.
- Производитель оставляет за собой право технического и декоративного изменения, конструкции и внешнего вида изделия, с сохранением функционального предназначения изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Рабочая температура – от +8 ° до 80° С. (вода)
- Максимальное рабочее давление – 0,63 МПа
- Размер установочной резьбы вентиляльной головки – 18/1
- Размер резьбы присоединения гибких подводок к подопроводу – 1/2"

1. НАЗНАЧЕНИЕ:

Изделие предназначено для смешивания, пуска, остановки и регулирования количества и температуры вытекающей воды. Смеситель годен для эксплуатации в жилых домах, общественных и Промышленных зданиях с централизованной или местной системой водоснабжения. Смеситель не предназначен для смешивания других иных жидкостей, кроме воды. Не годен для смешивания и пуска газа.

2. МОНТАЖ:

- Монтаж и обслуживание должен производить слесарь-сантехник или квалифицированный специалист.
- 2.1. Смеситель СМ ЦС 13 – имеет верхнюю и нижнюю части. Нижняя часть – это подсоединительный фитинг (тройник), с внутренней резьбой 1/2. Верхняя часть- корпус смесителя с камерой смешения. Необходимо подвести к фитингу смесителя, трубы необходимого размера, фитинг монтируется в систему ГВД и ХВД. Цивье смесителя присоединяется, к фитингу при помощи гайки фитинга (поз 20).
- 2.2. Смеситель устанавливается в отверстие умывальника или мойки, причем уплотнительная рез. прокладка (поз.10) должно остаться над бортом.
- 2.3. Установить смеситель в отверстие умывальника или мойки, поставить шайбу (поз.7) и притянуть гайкой (поз.6). Соединить верхнюю и нижнюю части смесителей При помощи гайки (поз 20).

ВНИМАНИЕ!!!

Во избежание нарушения защитно-декоративного покрытия не допускаются механические повреждения смесителя и его чистка с применением абразивных жидкостей, абразивных порошков. Монтаж осуществлять специальным инструментом, с защитными мягкими губками.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

Поворотом маховиков на 180° (поз.15) производится пуск, остановка и регулирование количества и температуры водной струи. Аэратор придает струе мягкость путем дробления струи и насыщения ее воздухом. Для длительной и исправной работы смесителя, требуется, установка фильтров грубой очистки воды. Срок службы отдельных частей и узлов смесителя:

- Корпус смесителя - 15 лет. – Прокладки резиновые в среднем 12 мес. (в зависимости от качества воды) – Механизмы - 24 месяца.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

Смеситель изготовлен по ГОСТ 25809-96, проверен гидравлическим испытанием и признан годным к эксплуатации.

Гарантийное свидетельство.

Гарантийный срок хранения со дня изготовления, мес. 18
Гарантийный срок эксплуатации со дня продажи в розничной сети, мес. 24
В течение Гарантийного срока производится обмен неисправного смесителя на смеситель аналогичной марки (модели, артикула) при условии:

- Невозможности устранения неисправности силами потребителя (возможные неисправности и методы их устранения указаны в таблице 1.)
- Наличия у Потребителя следующих документов:
 - платежных документов о приобретении товара (кассовый и товарный чек);
 - заполненный данный Паспорт – Гарантийное свидетельство; наличия в данном паспорте штампа магазина, дата продажи.
- Соблюдения Покупателем условий монтажа и эксплуатации. (см. Паспорт-инструкцию по монтажу и эксплуатации)
- Обеспечения защиты изделия от попадания инородных предметов.
- Обеспечения Покупателем полной комплектации изделия. (Комплектующие и комплект поставки указаны в паспорте смесителя)

Ограничения по гарантии

Гарантия не распространяется на смесители неисправность которых, вызвана:

- транспортными повреждениями, небрежным отношением, плохим уходом, не правильным использованием.
 - не правильным монтажом, механическим повреждением, полученным в результате неправильной эксплуатации
 - некачественным ремонтом или установкой, в том числе неуполномоченными лицами.
 - пезависимыми от производителя причинами (перепады давления в водопроводной сети, пожар, плохое качество воды и т.п.)
- На регулировку, чистку и прочий уход за смесителем гарантия не распространяется.**

Возможные неисправности и методы их устранения. Табл. 1

Неисправность	Устранение
После останова воды, течь из излива продолжается	Демонтировать вентиляющую головку, предварительно сняв маховик. Проверить, состояние резиновых уплотнителей. Заменить их, если требуется.
Течь между корпусом смесителя и вентиляльной головкой (из-под маховика)	Демонтировать вентиляющую головку, предварительно сняв маховик и заменить резиновое кольцо . Если течь не устраняется заменить вентиляющую головку
Течь по соединению излива с аэратором	Отвернуть аэратор и заменить уплотнительное кольцо.
Неполная или неспокойная струя воды	Отвернуть аэратор и промыть внутреннюю сетку струей воды
Течь между корпусом смесителя и изливом	Демонтировать излив и заменить уплотнительное резиновое кольцо

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею. С условиями гарантийной поддержки ознакомлен:
ПОКУПАТЕЛЬ

«__»__»__ 20__г

Дата сборки проверки:

«__»__»__ 20__г.

ШТАМП ОТК

Дата продажи: «__»__»__ 20__г.

Наименование и штамп Продавца: