


Изготовитель: ПТГ «Центр Сантехники» Россия, г.Подольск, Домодедовское шоссе, д.1
Смеситель для ванны однорукоятный с подводками в раздельных отверстиях настенный с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором.
Тип СМ-ВОРНШЛА. Модель ЦС СМ 300

№	Наименование	штук
1	корпус см. в сборе	1
2	ручка управления	1
3	узел излива в сборе	1
4	шланг душевой в сборе	1
5	прокладка шланга	2
6	гайка эксцентрика	2
7	патрубок экстрнтр.	2
8	прокладка эксцентр.	2
9	декор шайба эксцентр.	2
13	лейка душевая	1
14	держатель лейки	1
17	паспорт изделия	1
18	упаковка	1



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
1. Рабочая температура — от +5 °до 75° С. (вода)
2. Максимальное рабочее давление — 0.63 МПа
3. Картриджное переключение, с керамическими пластинами.
4. Размер резьбы присоединения патрубков эксп (3) к водопроводу -1/2"
5. Расстояние между патрубками 150±5 (мм).

Смеситель может комплектоваться различными комплектующими в соответствии с каталогом производителя.
Производитель оставляет за собой право технического и декоративного изменения, конструкции и внешнего вида изделия, с сохранением функционального предназначения изделия - смесителя.

1. НАЗНАЧЕНИЕ:

Изделие предназначено для смешивания, пуска, остановки и регулирования количества и температуры вытекающей воды. Смеситель годен для эксплуатации в жилых домах, общественных и промышленных зданиях с централизованной или местной системой водоснабжения. Смеситель не предназначен для смешивания других иных жидкостей, кроме воды. Не пригоден для смешивания и пуска газа.

2. МОНТАЖ:

-Монтаж и обслуживание должен производить слесарь-сантехник - квалифицированный специалист.

Модель ЦС СМ 300

- Установить патрубки эксцентров (7) в выходные отверстия трубопровода, предварительно наден на патрубки гайки(6) и облицовочные шайбы (9).
- Установить прокладки (8) и прикрутить корпус смесителя (1) к гайкам (6) (резьбовое соединение (19)) - смотрите схему.
- Присоединить узел излива (3) к корпусу смесителя, к резьбовой втулке (11),предварительно смочив водой сальниковые кольца излива. Прикрутить гайку (12). Прикрутить гибкий шланг (4) к корпусу смесителя, к резьбовой втулке (10), с прокладкой резиновой (5).К другому концу шланга прикрутить душевую лейку (13), с прокладкой (5). Установить держатель лейки (14) на стене, на высоте не более 800 мм от смесителя.

ВНИМАНИЕ!!!

Во избежании нарушения защитно-декоративного покрытия не допускаются механические повреждения смесителя и его чистка с применением агрессивных жидкостей, абразивных порошков.

Монтаж осуществлять специальным инструментом, с защитными мягкими губками.

Смеситель оборудован картриджным переключением, с керамическими пластинами. Для исправной работы, необходимо установить фильтры грубой очистки.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

Понятием ручки (2) - производится пуск, остановка потока воды и регулировка количества. Температура воды регулируется поворотом ручки (2) - влево или вправо. Правильно установите цветовой индикатор, на ручке. Переключатель (15) - переключает поток воды с трубки излива, на душевой шлаг и обратно. Поворот узла излива - направления потока воды. Аэратор (16) придает струе мягкость путем дробление струи и насыщения ее воздухом.

Срок службы отдельных частей и узлов смесителя:

- Корпус смесителя - 15 лет. — Прокладки, уплотнения резиновые в среднем до 12 мес. в зависимости от качества воды (для увеличения срока службы рекомендуется производить чистку и смазку узлов, специалистом сервисной службы или квалифицированным специалистом).

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:
Смеситель изготовлен по ГОСТ 25809-96, проверен гидравлическим испытанием и признан годным к эксплуатации.

Гарантийное свидетельство.

Гарантийный срок хранения со дня изготовления-18 мес. Гарантийный срок эксплуатации со дня продажи в розничной сети-24 мес. В течение Гарантийного срока, по заключению сервисной службы, производится обмен неисправного смесителя или отдельных частей смесителя, при условии:

- 1.Невозможности устранения неисправности с привлечением дипломированного специалиста (возможные неисправности и методы их устранения указаны в таблице 1.)

2.Наличия у Потребителя следующих документов:

- 2.1.платежных документов о приобретении товара (кассовый или товарный чек);
 - 2.2.заполненный данный Паспорт – Гарантийное свидетельство; наличия в данном паспорте штампа Продавца, дата продажи.
 - 3.Соблюдения Покупателем условий монтажа и эксплуатации.(см. Паспорт-инструкцию по монтажу и эксплуатации)
 - 4.Обеспечения защиты изделия от попадания инородных предметов в камеру смешения.
(рекомендуется установка фильтров грубой очистки)
 - 5.Обеспечения Покупателем полной комплектации изделия.
(Комплекующие и комплект поставки указаны в паспорте смесителя)
- Примечание. Уплотнения, прокладки запорных клапанов и аэратор при износе должны заменяться мастером-сантехником.

Ограничения по гарантии

- Гарантия не распространяется на смесители неисправность которых, вызвана:
- 1.транспортными повреждениями, небрежным отношением, плохим уходом, не правильным использованием.
 2. не правильным монтажом. механическим повреждением, полученным в результате неправильной эксплуатации
 4. некалтифицированным ремонтом или установкой, в том числе не дипломированными специалистами.

5. незащищенности от производителя причинами (перепады давления в водопроводной сети, пожар, плохое качество воды и т.п.)

На регулировку, замену резиновых уплотнений и аэратора, прочий уход за смесителем - гарантия не распространяется.

Возможные неисправности и методы их устранения. Табл. 1

Неисправность	Устранение
После остановки воды, течь из излива продолжается	Перекрыть воду в стояке. Снять цветовой индикатор на ручке смесителя. Открутить ручку. Снять декоративное кольцо. Открутить прижимную гайку. Выгнать картридж. Проверить основание, седло смесителя. Устранить грязь. Проверить резиновые уплотнения на картридже. Промыть картридж под теплой струей воды. Провести всю процедуру в обратном порядке.
После чистки и демонтажа Картриджа, течь продолжается	Заменить Картридж на новый
Течь из под гайки излива	Открутить гайку излива и проверить сальниковые кольца, при необходимости заменить
Неполная или неспокойная струя воды	Открутить Аэратор на трубе излива, прочистить и промыть.

Особые отметки:

Дата сборки и проверки:

“ 20 г.

ШТАМП ОТГ

Центр Сантехники

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею. С условиями гарантийной поддержки ознакомлен:
ПОКУПАТЕЛЬ _____ « » 20 г

Дата продажи: « » 20 г.

Наименование и штамп Продавца: