

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Общие указания.

К монтажу, эксплуатации и ремонту грязевиков допускаются персонал, изучивший устройство, меры безопасности, требования инструкции по эксплуатации и имеющий навык в работе с арматурой.

2. Меры безопасности.

Разбирать и осматривать грязевик разрешается только при полном отключении трубопровода, выпуске среды и обязательной установке предупредительных знаков. Установку кранов для спуска воздуха и грязи (взвешенных частиц) производить до подачи среды в трубопровод. Строповку грязевика осуществлять за патрубки корпуса.

3. Подготовка к работе и монтаж.

Перед монтажом трубопровод должен быть очищен от грязи, песка, окалины и т.п.

Направление движение рабочей среды указано на корпусе грязевика и в паспорте.

При монтаже грязевика руководствоваться СНиП 113-A-11-70.

4. Техническое обслуживание.

Грязевик вертикальный должен использоваться строго по назначению в соответствии с рабочими параметрами указанными в паспорте.

В процессе эксплуатации необходимо периодически производить осмотр грязевиков, очистку наружных поверхностей от загрязнений, проверку герметичности и состояние крепежных соединений.

Спуск воздуха, грязи и взвешенных частиц должен производиться при пусках системы, после монтажа, отключений трубопровода, а также по мере необходимости в зависимости от состояния системы трубопроводов и загрязненности среды.

5. Возможные неисправности и методы их устранения.

Неисправность	Причина	Способ устранения
Нарушение герметичности прокладочного соединения фланец-дно	Недостаточно уплотнена прокладка	Подтянуть гайки равномерно без перекосов
	Повреждена прокладка	Заменить прокладку

ПАСПОРТ




МХ03

Грязевик вертикальный

ООО «МИФИЛ»
152905, Ярославская область,
г. Рыбинск, ул. Черепанова, д. 11

I Технические характеристики и габаритные размеры.



Исполнение под приварку

Диаметр условный, Ду, мм	Диаметр наружный, Дн, мм	Провод, мм ² /мкс	I резчик вертикальный под привар			
			Длина L, мм	Высота H, мм	Давление Ру, кг/см ²	Масса, кг
40	108	6	308	217	16	13
50	159	10	359	259		14
65	219	18	419	310		22
80	219	26	419	369		27,6
100	273	40	473	421		38,1
125	273	58	473	441		40,2
150	325	89	526	563		89,4
200	426	158	626	669		109,8
250	426	247,3	626	800		121
300	530	356	930	1000		235,8
350	630	485	930	1100	430	
400	820	633	1020	1100	688	
500	820	989	1160	1200	718	
600	920	1424	1160	1300	1240	

II Назначение изделия.

Грязевики трубопроводов теплосети предназначены для пара и воды, поступающей в систему отопления с температурой не более 150°C

III Свидетельство о приемке.

Тип грязевика Ду- партия 43 шт. 46.04.2011.
Грязевик соответствует ТУ – 3742 – 001 – 52934812 – 2011,
сертификату № РОСС RU.АМ05.1100427, прошел гидравлические
испытания, признан годным к эксплуатации.

IV Маркировка.

На корпусе грязевика наносится
- наименование изделия
- направление движения среды

V Комплект поставки.

- грязевик – 1,
- паспорт – 1.

Дата выпуска 46.04.2011.
Начальник ОТК

ОТК