

# АРМАТУРА ДЛЯ СМЫВНОГО БАЧКА С НИЖНЕЙ ПОДВОДКОЙ ВОДЫ ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

**АБ 67.57.XX.X**

выпускаемая в соответствии  
с требованиями ТУ 4953-001-02903999-2014

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Арматура для смывного бачка предназначена для наполнения смывного бачка водой и подачи ее на смыв в унитаз.

## 2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Материалы, используемые для изготовления арматуры, в условиях эксплуатации не выделяют в окружающую среду вредных веществ и не оказывают вредного воздействия на организм человека при непосредственном контакте. Работа с арматурой не требует особых мер предосторожности.

2.2. Экспертное заключение № 1848 от 25.12.2014 г. Выдано ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области".

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                                                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.1. Диапазон рабочих давлений, МПа.....                                                             | 0,05...1,0 |
| 3.2. Время заполнения бачка в объеме 6,0 л, не более, мин.....                                       | 2,5        |
| 3.3. Стабильность уровня: изменение уровня воды при изменении давления на 0,1 МПа, не более, мм..... | 5,0        |
| 3.4. Диаметр отверстия в крышке бачка, мм.....                                                       | 21...30    |
| 3.5. Установленный ресурс не менее, тыс. циклов.....                                                 | 150,0      |
| 3.6. Присоединительный размер.....                                                                   | G1/2-B     |
| 3.7. Масса изделия, не более, кг.....                                                                | 0,62       |

## 4. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

4.1. Изделие не подлежит обязательной сертификации.

4.2. Изделие сертифицировано на соответствие требованиям нормативных документов  
ТУ 4953-001-02903999-2014 "Арматура наполнительная и спускная к смывным бачкам".

С сертификатом соответствия можно ознакомиться на сайте [www.uklad.net](http://www.uklad.net) в разделе "Сервис".

## 5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

5.1. В комплект арматуры для смывного бачка входит:

|                                                                |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| - клапан впуска, комплект (см. рис. 1).....                    | 1 |
| - клапан выпуска, комплект (см. рис. 2).....                   | 1 |
| - паспорт, совмещенный с инструкцией по эксплуатации, экз..... | 1 |

## 6. ХРАНЕНИЕ И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

6.1. Арматуру следует хранить в упакованном виде в сухих закрытых помещениях на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов.

6.2. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использование мощных средств, в состав которых входят абразивные, кислотные - щелочесодержащие вещества, органические растворители.

## 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Гарантийный срок эксплуатации арматуры - пять лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более шести лет со дня выпуска. Срок службы арматуры - 6 лет.

Гарантия на изделие не распространяется в случае:

- его механических повреждений;
- установок с нарушением требований данной инструкции;
- неправильного обслуживания в процессе эксплуатации;
- несоответствия воды техническим требованиям ГОСТ 2761-84.

## 8. РЕКОМЕНДАЦИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Для повышения надежности и долговечности арматуры рекомендуется дополнительно устанавливать фильтр в водопроводной сети.

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

9.1. Арматура для смывного бачка АБ 67.57.XX.X соответствует конструкторской документации и признана годной для эксплуатации.

ДАТА ВЫПУСКА

ШТАМП ОТК

ПРЕДПРИЯТИЕ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ  
В КОНСТРУКЦИЮ АРМАТУРЫ, НЕ СНИЖАЯ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЯ

Россия, 180016, г.Псков, ул. Р. Люксембург, 30, ЗАО "Уклад".

Отдел продаж / по вопросам гарантийных обязательств:  
т. (8112) 79-35-56; ф. (8112) 79-35-33; e-mail: [commerce@uklad.net](mailto:commerce@uklad.net); [www.uklad.net](http://www.uklad.net)

Рис. 1 - Клапан впуска  
(нижняя подводка)





Рис. 2 - Клапан выпуска




\* В отдельных случаях не поставляется

## 10. МОНТАЖ АРМАТУРЫ

Арматура поставляется в собранном виде, укомплектована и настроена под определенный тип бачка.

Порядок установки арматуры можно посмотреть на сайте [www.uklad.net](http://www.uklad.net).


### Этап 1 - Установка арматуры в бачок



При затягивании гайки 10 (рис.1) не превышайте максимально допустимый момент 3 Нм.


После установки арматуры не допускается касание подвижных частей клапанов друг друга и стенок бачка.

### Этап 3 - Установка крышки бачка




При установленной крышке расстояние между стержнем 21 (рис. 2) и крышкой бачка должно составлять 3...10 мм.См. раздел "Регулировка арматуры"

### Этап 2 - Установка бачка




Во избежание течи из-под прокладки крепежные гайки-барашки затягивайте равномерно с двух сторон.

При подсоединении водопроводного шланга к клапану выпуска придерживайте клапан от проворота.




### Этап 4 - Закрепление ручки



## 11. РЕГУЛИРОВКА АРМАТУРЫ

1. Вылет стержня 21 над крышкой бачка (рис. 2) регулируется изменением взаимного расположения тяг 19 относительно корпуса перелива 16. При необходимости укоротите тяги.



2. Для регулировки уровня воды в бачке отсоедините тягу 2 (см. рис.1), переместите поплавков вверх или вниз, и вновь присоедините к нему тягу. Минимальное расстояние между уровнем воды и верхней кромкой бачка 45 мм.

3. После регулировки уровня воды в бачке отрегулируйте трубу перелива 18 (см. рис.2). Для этого отверните крышку байонетную 17 и переместите трубу перелива в положение, при котором риска на трубе соответствует уровню воды в бачке. Затяните байонетную крышку.

## 11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Наименование неисправности                 | Вероятная причина                                             | Способ устранения                                                                    |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.Клапан впуска (рис.1 на обороте)</b>  |                                                               |                                                                                      |
| Клапан не закрывается                      | Засорение отверстия в узле ползушка5 - направляющая 3         | Отсоединить направляющую 3 и промыть в сборе с ползушкой                             |
| Клапан не открывается                      | Засорение отверстия в узле ползушка5 - направляющая 3         | Отсоединить направляющую 3 и промыть в сборе с ползушкой                             |
| Медленное наполнение бачка                 | Засорение фильтра 11                                          | Отвернуть шланг подводки воды, извлечь фильтр 11 из корпуса 8 и промыть              |
| <b>2.Клапан выпуска (рис.2 на обороте)</b> |                                                               |                                                                                      |
| Наблюдается течь воды в унитаз             | Неправильно установлен клапан донный 5 на корпусе перелива 16 | Отрегулировать посадку клапана донного 5 на корпусе перелива 16 поворотом вокруг оси |
|                                            | Слабо затянута гайка 13                                       | Затянуть гайку 13                                                                    |
|                                            | Неправильно выставлена труба перелива 18                      | Отрегулировать                                                                       |
|                                            | Неправильно выставлены тяги 19                                | Отрегулировать                                                                       |

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Из-за наличия в воде различных примесей со временем возможно ухудшение работы клапана выпуска, вследствие выпадения на его деталях осадка. В этом случае необходимо отсоединить клапан от седла, промыть и установить на место.